

## 汎用コード表

<b>P0010</b>	"A"カムシャフトポジションアクチュエータ 系統(バンク1)
<b>P0011</b>	"A"カムシャフトポジション-タイミングオーバー(進み又はシステム特性)(バンク1)
<b>P0012</b>	"A"カムシャフトポジション-タイミングオーバー(遅れ)(バンク1)
<b>P0013</b>	"B"カムシャフトポジション-アクチュエータ 系統(バンク1)
<b>P0014</b>	"B"カムシャフトポジション-タイミングオーバー(進み又はシステム特性)(バンク1)
<b>P0015</b>	"B"カムシャフトポジション-タイミングオーバー(遅れ)(バンク1)
<b>P0020</b>	"A"カムシャフトポジション-アクチュエータ 系統(バンク2)
<b>P0021</b>	"A"カムシャフトポジション-タイミングオーバー(進み又はシステム特性)(バンク2)
<b>P0022</b>	"A"カムシャフトポジション-タイミングオーバー(遅れ)(バンク2)
<b>P0023</b>	"B"カムシャフトポジション-アクチュエータ 系統(バンク2)
<b>P0024</b>	"B"カムシャフトポジション-タイミングオーバー(進み又はシステム特性)(バンク2)
<b>P0025</b>	"B"カムシャフトポジション-タイミングオーバー(遅れ)(バンク2)
<b>P0030</b>	O2センサヒーター制御系統(バンク1センサ1)
<b>P0031</b>	O2センサヒーター制御系統電圧低い(バンク1センサ1)
<b>P0032</b>	O2センサヒーター制御系統電圧高い(バンク1センサ1)
<b>P0033</b>	ターボチャージャバイパスバルブ制御系統
<b>P0034</b>	ターボチャージャバイパスバルブ制御系統電圧低い
<b>P0035</b>	ターボチャージャバイパスバルブ制御系統電圧高い
<b>P0036</b>	O2センサヒーター系統(バンク1センサ2)
<b>P0037</b>	O2センサヒーター制御系統電圧低い(バンク1センサ2)
<b>P0038</b>	O2センサヒーター制御系統電圧高い(バンク1センサ2)
<b>P0042</b>	O2センサヒーター制御系統(バンク1センサ3)
<b>P0043</b>	O2センサヒーター制御系統電圧低い(バンク1センサ3)
<b>P0044</b>	O2センサヒーター制御系統電圧高い(バンク1センサ3)
<b>P0050</b>	O2センサヒーター制御系統(バンク2センサ1)
<b>P0051</b>	O2センサヒーター制御系統電圧低い(バンク2センサ1)
<b>P0052</b>	O2センサヒーター制御系統電圧高い(バンク2センサ1)
<b>P0056</b>	O2センサヒーター制御系統(バンク2センサ2)
<b>P0057</b>	O2センサヒーター制御系統電圧低い(バンク2センサ2)
<b>P0058</b>	O2センサヒーター制御系統電圧高い(バンク2センサ2)
<b>P0062</b>	O2センサヒーター制御系統(バンク2センサ3)
<b>P0063</b>	O2センサヒーター制御系統電圧低い(バンク2センサ3)
<b>P0064</b>	O2センサヒーター制御系統電圧高い(バンク2センサ3)
<b>P0065</b>	エアアシストインジェクタ制御特性異常

## 汎用コード表

<b>P0066</b>	エアアシストインジェクタ制御系統又は電圧低い
<b>P0067</b>	エアアシストインジェクタ制御系統電圧高い
<b>P0070</b>	空気温センサ系統
<b>P0071</b>	空気温センサ特性異常
<b>P0072</b>	空気温センサ系統低入力
<b>P0073</b>	空気温センサ系統高入力
<b>P0074</b>	空気温センサ系統間欠故障
<b>P0075</b>	吸入バルブ制御ソレノイド系統(バンク1)
<b>P0076</b>	吸入バルブ制御ソレノイド系統電圧低い(バンク1)
<b>P0077</b>	吸入バルブ制御ソレノイド系統電圧高い(バンク1)
<b>P0078</b>	排気バルブ制御ソレノイド系統(バンク1)
<b>P0079</b>	排気バルブ制御ソレノイド系統電圧低い(バンク1)
<b>P0080</b>	排気バルブ制御ソレノイド系統電圧高い(バンク1)
<b>P0081</b>	吸入バルブ制御ソレノイド系統(バンク2)
<b>P0082</b>	吸入バルブ制御ソレノイド系統電圧低い(バンク2)
<b>P0083</b>	吸入バルブ制御ソレノイド系統電圧高い(バンク2)
<b>P0084</b>	排気バルブ制御ソレノイド系統(バンク2)
<b>P0085</b>	排気バルブ制御ソレノイド系統電圧低い(バンク2)
<b>P0086</b>	排気バルブ制御ソレノイド系統電圧高い(バンク2)
<b>P0100</b>	エアフローセンサ系統
<b>P0101</b>	エアフローセンサ系統特性異常
<b>P0102</b>	エアフローセンサ系統低入力
<b>P0103</b>	エアフローセンサ系統高入力
<b>P0104</b>	エアフローセンサ系統間欠故障
<b>P0105</b>	吸気圧/大気圧センサ系統
<b>P0106</b>	吸気圧/大気圧センサ系統特性異常
<b>P0107</b>	吸気圧/大気圧センサ系統低入力
<b>P0108</b>	吸気圧/大気圧センサ系統高入力
<b>P0109</b>	吸気圧/大気圧センサ系統間欠故障
<b>P0110</b>	吸気温センサ系統
<b>P0111</b>	吸気温センサ系統特性異常
<b>P0112</b>	吸気温センサ系統低入力
<b>P0113</b>	吸気温センサ系統高入力
<b>P0114</b>	吸気温センサ系統間欠故障

## 汎用コード表

<b>P0115</b>	エンジン冷却水温センサ系統
<b>P0116</b>	エンジン冷却水温センサ系統特性異常
<b>P0117</b>	エンジン冷却水温センサ系統低入力
<b>P0118</b>	エンジン冷却水温センサ系統高入力
<b>P0119</b>	エンジン冷却水温センサ系統間欠故障
<b>P0120</b>	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"A"系統
<b>P0121</b>	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"A"系統特性異常
<b>P0122</b>	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"A"系統低入力
<b>P0123</b>	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"A"系統高入力
<b>P0124</b>	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"A"系統間欠故障
<b>P0125</b>	冷却水温上昇せず(燃料フィードバック制御不能)
<b>P0126</b>	冷却水温上昇せず(安定動作不能)
<b>P0127</b>	吸入空気温高い
<b>P0128</b>	クーラントサーモスタット異常(クーラント温度がサーモスタット標準温度より下)
<b>P0130</b>	O2センサ系統(バンク1センサ1)
<b>P0131</b>	O2センサ系統電圧低い(バンク1センサ1)
<b>P0132</b>	O2センサ系統電圧高い(バンク1センサ1)
<b>P0133</b>	O2センサ系統応答遅い(バンク1センサ1)
<b>P0134</b>	O2センサ系統動作不能(バンク1センサ1)
<b>P0135</b>	O2センサヒータ系統(バンク1センサ1)
<b>P0136</b>	O2センサ系統(バンク1センサ2)
<b>P0137</b>	O2センサ系統電圧低い(バンク1センサ2)
<b>P0138</b>	O2センサ系統電圧高い(バンク1センサ2)
<b>P0139</b>	O2センサ系統応答遅い(バンク1センサ2)
<b>P0140</b>	O2センサ系統動作不能(バンク1センサ2)
<b>P0141</b>	O2センサヒータ系統(バンク1センサ2)
<b>P0142</b>	O2センサ系統(バンク1センサ3)
<b>P0143</b>	O2センサ系統電圧低い(バンク1センサ3)
<b>P0144</b>	O2センサ系統電圧高い(バンク1センサ3)
<b>P0145</b>	O2センサ系統応答遅い(バンク1センサ3)
<b>P0146</b>	O2センサ系統動作不能(バンク1センサ3)
<b>P0147</b>	O2センサヒータ系統(バンク1センサ3)
<b>P0148</b>	燃料供給エラー
<b>P0149</b>	燃料噴射タイミングエラー

## 汎用コード表

<b>P0150</b>	O2センサ系統(バンク2センサ1)
<b>P0151</b>	O2センサ系統電圧低い(バンク2センサ1)
<b>P0152</b>	O2センサ系統電圧高い(バンク2センサ1)
<b>P0153</b>	O2センサ系統応答遅い(バンク2センサ1)
<b>P0154</b>	O2センサ系統動作不能(バンク2センサ1)
<b>P0155</b>	O2センサヒータ系統(バンク2センサ1)
<b>P0156</b>	O2センサ系統(バンク2センサ2)
<b>P0157</b>	O2センサ系統電圧低い(バンク2センサ2)
<b>P0158</b>	O2センサ系統電圧高い(バンク2センサ2)
<b>P0159</b>	O2センサ系統応答遅い(バンク2センサ2)
<b>P0160</b>	O2センサ系統動作不能(バンク2センサ2)
<b>P0161</b>	O2センサヒータ系統(バンク2センサ2)
<b>P0162</b>	O2センサ系統(バンク2センサ3)
<b>P0163</b>	O2センサ系統電圧低い(バンク2センサ3)
<b>P0164</b>	O2センサ系統電圧高い(バンク2センサ3)
<b>P0165</b>	O2センサ系統応答遅い(バンク2センサ3)
<b>P0166</b>	O2センサ系統動作不能(バンク2センサ3)
<b>P0167</b>	O2センサヒータ系統(バンク2センサ3)
<b>P0168</b>	燃料温度高い
<b>P0169</b>	燃料組成不正
<b>P0170</b>	燃料調量(バンク1)
<b>P0171</b>	空燃比リーン(バンク1)
<b>P0172</b>	空燃比リッチ(バンク1)
<b>P0173</b>	燃料調量(バンク2)
<b>P0174</b>	空燃比リーン(バンク2)
<b>P0175</b>	空燃比リッチ(バンク2)
<b>P0176</b>	燃料成分センサ系統
<b>P0177</b>	燃料成分センサ系統特性異常
<b>P0178</b>	燃料成分センサ系統低入力
<b>P0179</b>	燃料成分センサ系統高入力
<b>P0180</b>	燃料温度センサ"A"系統
<b>P0181</b>	燃料温度センサ"A"系統特性異常
<b>P0182</b>	燃料温度センサ"A"系統低入力
<b>P0183</b>	燃料温度センサ"A"系統高入力

## 汎用コード表

P0184	燃料温度センサ"A"系統間欠故障
P0185	燃料温度センサ"B"系統
P0186	燃料温度センサ"B"系統特性異常
P0187	燃料温度センサ"B"系統低入力
P0188	燃料温度センサ"B"系統高入力
P0189	燃料温度センサ"B"系統間欠故障
P0190	燃料レール圧センサ系統
P0191	燃料レール圧センサ系統特性異常
P0192	燃料レール圧センサ系統低入力
P0193	燃料レール圧センサ系統高入力
P0194	燃料レール圧センサ系統間欠故障
P0195	エンジンオイル温度センサ系統
P0196	エンジンオイル温度センサ系統特性異常
P0197	エンジンオイル温度センサ系統電圧低い
P0198	エンジンオイル温度センサ系統電圧高い
P0199	エンジンオイル温度センサ系統間欠故障
P0200	インジェクタ系統
P0201	シリンダ1インジェクタ系統
P0202	シリンダ2インジェクタ系統
P0203	シリンダ3インジェクタ系統
P0204	シリンダ4インジェクタ系統
P0205	シリンダ5インジェクタ系統
P0206	シリンダ6インジェクタ系統
P0207	シリンダ7インジェクタ系統
P0208	シリンダ8インジェクタ系統
P0209	シリンダ9インジェクタ系統
P0210	シリンダ10インジェクタ系統
P0211	シリンダ11インジェクタ系統
P0212	シリンダ12インジェクタ系統
P0213	低温スタートインジェクタ1
P0214	低温スタートインジェクタ2
P0215	エンジン停止ソレノイド
P0216	インジェクタ/噴射タイミング制御系統
P0217	エンジンクーラント過熱状態

## 汎用コード表

<b>P0218</b>	トランスミッションオイル過熱状態
<b>P0219</b>	エンジンオーバー回転状態
<b>P0220</b>	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"B"系統
<b>P0221</b>	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"B"系統特性異常
<b>P0222</b>	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"B"系統低入力
<b>P0223</b>	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"B"系統高入力
<b>P0224</b>	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"B"系統間欠故障
<b>P0225</b>	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"C"系統
<b>P0226</b>	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"C"系統特性異常
<b>P0227</b>	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"C"系統低入力
<b>P0228</b>	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"C"系統高入力
<b>P0229</b>	スロットル/ペダルポジションセンサ/スイッチ"C"系統間欠故障
<b>P0230</b>	燃料ポンプ1次系統
<b>P0231</b>	燃料ポンプ2次系統電圧低い
<b>P0232</b>	燃料ポンプ2次系統電圧高い
<b>P0233</b>	燃料ポンプ2次系統間欠故障
<b>P0234</b>	ターボ/スーパーチャージャオーバーブースト状態
<b>P0235</b>	ターボ/スーパーチャージャブーストセンサー"A"系統
<b>P0236</b>	ターボ/スーパーチャージャブーストセンサー"A"系統特性異常
<b>P0237</b>	ターボ/スーパーチャージャブーストセンサー"A"系統電圧低い
<b>P0238</b>	ターボ/スーパーチャージャブーストセンサー"A"系統電圧高い
<b>P0239</b>	ターボ/スーパーチャージャブーストセンサー"B"系統
<b>P0240</b>	ターボ/スーパーチャージャブーストセンサー"B"系統特性異常
<b>P0241</b>	ターボ/スーパーチャージャブーストセンサー"B"系統電圧低い
<b>P0242</b>	ターボ/スーパーチャージャブーストセンサー"B"系統電圧高い
<b>P0243</b>	ターボ/スーパーチャージャウエストゲートソレノイド"A"
<b>P0244</b>	ターボ/スーパーチャージャウエストゲートソレノイド"A"特性異常
<b>P0245</b>	ターボ/スーパーチャージャウエストゲートソレノイド"A"電圧低い
<b>P0246</b>	ターボ/スーパーチャージャウエストゲートソレノイド"A"電圧高い
<b>P0247</b>	ターボ/スーパーチャージャウエストゲートソレノイド"B"
<b>P0248</b>	ターボ/スーパーチャージャウエストゲートソレノイド"B"特性異常
<b>P0249</b>	ターボ/スーパーチャージャウエストゲートソレノイド"B"電圧低い
<b>P0250</b>	ターボ/スーパーチャージャウエストゲートソレノイド"B"電圧高い
<b>P0251</b>	噴射ポンプ燃料測定制御"A"(カム/ローター/インジェクタ)

## 汎用コード表

<b>P0252</b>	噴射ポンプ燃料測定制御"A"特性異常(カム/ローター/インジェクタ)
<b>P0253</b>	噴射ポンプ燃料測定制御"A"電圧低い(カム/ローター/インジェクタ)
<b>P0254</b>	噴射ポンプ燃料測定制御"A"電圧高い(カム/ローター/インジェクタ)
<b>P0255</b>	噴射ポンプ燃料測定制御"A"間欠故障(カム/ローター/インジェクタ)
<b>P0256</b>	噴射ポンプ燃料測定制御"B"(カム/ローター/インジェクタ)
<b>P0257</b>	噴射ポンプ燃料測定制御"B"特性異常(カム/ローター/インジェクタ)
<b>P0258</b>	噴射ポンプ燃料測定制御"B"電圧低い(カム/ローター/インジェクタ)
<b>P0259</b>	噴射ポンプ燃料測定制御"B"電圧高い(カム/ローター/インジェクタ)
<b>P0260</b>	噴射ポンプ燃料測定制御"B"間欠故障(カム/ローター/インジェクタ)
<b>P0261</b>	シリンダ1インジェクタ系統電圧低い
<b>P0262</b>	シリンダ1インジェクタ系統電圧高い
<b>P0263</b>	シリンダ1バランス異常
<b>P0264</b>	シリンダ2インジェクタ系統電圧低い
<b>P0265</b>	シリンダ2インジェクタ系統電圧高い
<b>P0266</b>	シリンダ2バランス異常
<b>P0267</b>	シリンダ3インジェクタ系統電圧低い
<b>P0268</b>	シリンダ3インジェクタ系統電圧高い
<b>P0269</b>	シリンダ3バランス異常
<b>P0270</b>	シリンダ4インジェクタ系統電圧低い
<b>P0271</b>	シリンダ4インジェクタ系統電圧高い
<b>P0272</b>	シリンダ4バランス異常
<b>P0273</b>	シリンダ5インジェクタ系統電圧低い
<b>P0274</b>	シリンダ5インジェクタ系統電圧高い
<b>P0275</b>	シリンダ5バランス異常
<b>P0276</b>	シリンダ6インジェクタ系統電圧低い
<b>P0277</b>	シリンダ6インジェクタ系統電圧高い
<b>P0278</b>	シリンダ6バランス異常
<b>P0279</b>	シリンダ7インジェクタ系統電圧低い
<b>P0280</b>	シリンダ7インジェクタ系統電圧高い
<b>P0281</b>	シリンダ7バランス異常
<b>P0282</b>	シリンダ8インジェクタ系統電圧低い
<b>P0283</b>	シリンダ8インジェクタ系統電圧高い
<b>P0284</b>	シリンダ8バランス異常
<b>P0285</b>	シリンダ9インジェクタ系統電圧低い

## 汎用コード表

<b>P0286</b>	シリンダ9インジェクタ系統電圧高い
<b>P0287</b>	シリンダ9バランス異常
<b>P0288</b>	シリンダ10インジェクタ系統電圧低い
<b>P0289</b>	シリンダ10インジェクタ系統電圧高い
<b>P0290</b>	シリンダ10バランス異常
<b>P0291</b>	シリンダ11インジェクタ系統電圧低い
<b>P0292</b>	シリンダ11インジェクタ系統電圧高い
<b>P0293</b>	シリンダ11バランス異常
<b>P0294</b>	シリンダ12インジェクタ系統電圧低い
<b>P0295</b>	シリンダ12インジェクタ系統電圧高い
<b>P0296</b>	シリンダ12バランス異常
<b>P0298</b>	エンジン油温高い
<b>P0300</b>	任意/複数シリンダのミスファイヤ検出
<b>P0301</b>	シリンダ1ミスファイヤ検出
<b>P0302</b>	シリンダ2ミスファイヤ検出
<b>P0303</b>	シリンダ3ミスファイヤ検出
<b>P0304</b>	シリンダ4ミスファイヤ検出
<b>P0305</b>	シリンダ5ミスファイヤ検出
<b>P0306</b>	シリンダ6ミスファイヤ検出
<b>P0307</b>	シリンダ7ミスファイヤ検出
<b>P0308</b>	シリンダ8ミスファイヤ検出
<b>P0309</b>	シリンダ9ミスファイヤ検出
<b>P0310</b>	シリンダ10ミスファイヤ検出
<b>P0311</b>	シリンダ11ミスファイヤ検出
<b>P0312</b>	シリンダ12ミスファイヤ検出
<b>P0313</b>	燃料不足によるミスファイヤ検出
<b>P0314</b>	単一シリンダミスファイヤ(シリンダ番号不特定)
<b>P0320</b>	点火/ディストリビュータエンジン回転数入力系統
<b>P0321</b>	点火/ディストリビュータエンジン回転数入力系統特性異常
<b>P0322</b>	点火/ディストリビュータエンジン回転数入力系統無信号
<b>P0323</b>	点火/ディストリビュータエンジン回転数入力系統ノイズ
<b>P0324</b>	ロック制御システムエラー
<b>P0325</b>	ロックセンサ1系統(バンク1 又は 単一センサ)
<b>P0326</b>	ロックセンサ1系統特性異常(バンク1 又は 単一センサ)



## 汎用コード表

<b>P0327</b>	ノックセンサ1系統低入力(バンク1 又は単一センサ)
<b>P0328</b>	ノックセンサ1系統高入力(バンク1 又は単一センサ)
<b>P0329</b>	ノックセンサ1系統間欠故障(バンク1 又は単一センサ)
<b>P0330</b>	ノックセンサ2系統(バンク2)
<b>P0331</b>	ノックセンサ2系統特性異常(バンク2)
<b>P0332</b>	ノックセンサ2系統低入力(バンク2)
<b>P0333</b>	ノックセンサ2系統高入力(バンク2)
<b>P0334</b>	ノックセンサ2系統間欠故障(バンク2)
<b>P0335</b>	クランクシャフトポジションセンサ"A"系統
<b>P0336</b>	クランクシャフトポジションセンサ"A"系統特性異常
<b>P0337</b>	クランクシャフトポジションセンサ"A"系統低入力
<b>P0338</b>	クランクシャフトポジションセンサ"A"系統高入力
<b>P0339</b>	クランクシャフトポジションセンサ"A"系統間欠故障
<b>P0340</b>	カムシャフトポジションセンサ"A"系統(バンク1 又は単一センサ)
<b>P0341</b>	カムシャフトポジションセンサ"A"系統特性異常(バンク1 又は単一センサ)
<b>P0342</b>	カムシャフトポジションセンサ"A"系統低入力(バンク1 又は単一センサ)
<b>P0343</b>	カムシャフトポジションセンサ"A"系統高入力(バンク1 又は単一センサ)
<b>P0344</b>	カムシャフトポジションセンサ"A"系統間欠故障(バンク1 又は単一センサ)
<b>P0345</b>	カムシャフトポジションセンサ"A"系統(バンク2)
<b>P0346</b>	カムシャフトポジションセンサ"A"系統特性異常(バンク2)
<b>P0347</b>	カムシャフトポジションセンサ"A"系統低入力(バンク2)
<b>P0348</b>	カムシャフトポジションセンサ"A"系統高入力(バンク2)
<b>P0349</b>	カムシャフトポジションセンサ"A"系統間欠故障(バンク2)
<b>P0350</b>	点火コイル1次/2次系統
<b>P0351</b>	点火コイル"A"1次/2次系統
<b>P0352</b>	点火コイル"B"1次/2次系統
<b>P0353</b>	点火コイル"C"1次/2次系統
<b>P0354</b>	点火コイル"D"1次/2次系統
<b>P0355</b>	点火コイル"E"1次/2次系統
<b>P0356</b>	点火コイル"F"1次/2次系統
<b>P0357</b>	点火コイル"G"1次/2次系統
<b>P0358</b>	点火コイル"H"1次/2次系統
<b>P0359</b>	点火コイル"I"1次/2次系統
<b>P0360</b>	点火コイル"J"1次/2次系統

## 汎用コード表

<b>P0361</b>	点火コイル"K"1次/2次系統
<b>P0362</b>	点火コイル"L"1次/2次系統
<b>P0365</b>	カムシャフトポジションセンサ"B"系統(バンク1)
<b>P0366</b>	カムシャフトポジションセンサ"B"系統特性異常(バンク1)
<b>P0367</b>	カムシャフトポジションセンサ"B"系統低入力(バンク1)
<b>P0368</b>	カムシャフトポジションセンサ"B"系統高入力(バンク1)
<b>P0369</b>	カムシャフトポジションセンサ"B"系統間欠故障(バンク1)
<b>P0370</b>	高分解能タイミングリファレンス信号"A"
<b>P0371</b>	高分解能タイミングリファレンス信号"A"パルス数過多
<b>P0372</b>	高分解能タイミングリファレンス信号"A"パルス数過少
<b>P0373</b>	高分解能タイミングリファレンス信号"A"パルスノイズ
<b>P0374</b>	高分解能タイミングリファレンス信号"A"パルス無し
<b>P0375</b>	高分解能タイミングリファレンス信号"B"
<b>P0376</b>	高分解能タイミングリファレンス信号"B"パルス数過多
<b>P0377</b>	高分解能タイミングリファレンス信号"B"パルス数過少
<b>P0378</b>	高分解能タイミングリファレンス信号"B"パルスノイズ
<b>P0379</b>	高分解能タイミングリファレンス信号"B"パルス無し
<b>P0380</b>	グロープラグ/ヒーター系統"A"
<b>P0381</b>	グロープラグ/ヒーターインジケータ系統
<b>P0382</b>	グロープラグ/ヒーター系統"B"
<b>P0385</b>	クランクシャフトポジションセンサ"B"系統
<b>P0386</b>	クランクシャフトポジションセンサ"B"系統特性異常
<b>P0387</b>	クランクシャフトポジションセンサ"B"系統低入力
<b>P0388</b>	クランクシャフトポジションセンサ"B"系統高入力
<b>P0389</b>	クランクシャフトポジションセンサ"B"系統間欠故障
<b>P0390</b>	カムシャフトポジションセンサ"B"(バンク2)
<b>P0391</b>	カムシャフトポジションセンサ"B"系統特性異常(バンク2)
<b>P0392</b>	カムシャフトポジションセンサ"B"系統低入力(バンク2)
<b>P0393</b>	カムシャフトポジションセンサ"B"系統高入力(バンク2)
<b>P0394</b>	カムシャフトポジションセンサ"B"系統間欠故障(バンク2)
<b>P0400</b>	排気ガス再循環流量
<b>P0401</b>	排気ガス再循環流量不足検出
<b>P0402</b>	排気ガス再循環流量過剰検出
<b>P0403</b>	排気ガス再循環系統

## 汎用コード表

P0404	排気ガス再循環系統特性異常
P0405	排気ガス再循環センサ"A"系統電圧低い
P0406	排気ガス再循環センサ"A"系統電圧高い
P0407	排気ガス再循環センサ"B"系統電圧低い
P0408	排気ガス再循環センサ"B"系統電圧高い
P0409	排気ガス再循環センサ"A"系統
P0410	2次エア噴射システム
P0411	2次エア噴射システム不正流量検出
P0412	2次エア噴射システム切替バルブ"A"系統
P0413	2次エア噴射システム切替バルブ"A"系統断線
P0414	2次エア噴射システム切替バルブ"A"系統短絡
P0415	2次エア噴射システム切替バルブ"B"系統
P0416	2次エア噴射システム切替バルブ"B"系統断線
P0417	2次エア噴射システム切替バルブ"B"系統短絡
P0418	2次エア噴射システムリレー"A"系統
P0419	2次エア噴射システムリレー"B"系統
P0420	触媒システム効率低下(バンク1)
P0421	ウォームアップ触媒効率低下(バンク1)
P0422	メイン触媒効率低下(バンク1)
P0423	加熱触媒効率低下(バンク1)
P0424	加熱触媒温度低下(バンク1)
P0425	触媒温度センサ(バンク1)
P0426	触媒温度センサ特性異常(バンク1)
P0427	触媒温度センサ低入力(バンク1)
P0428	触媒温度センサ高入力(バンク1)
P0429	触媒ヒーター制御系統(バンク1)
P0430	触媒システム効率低下(バンク2)
P0431	ウォームアップ触媒効率低下(バンク2)
P0432	メイン触媒効率低下(バンク2)
P0433	加熱触媒効率低下(バンク2)
P0434	加熱触媒温度低下(バンク2)
P0435	触媒温度センサ(バンク2)
P0436	触媒温度センサ特性異常(バンク2)
P0437	触媒温度センサ入力低入力(バンク2)

## 汎用コード表

<b>P0438</b>	触媒温度センサ入力高入力(バンク2)
<b>P0439</b>	触媒ヒーター制御系統(バンク2)
<b>P0440</b>	蒸発ガス防止装置
<b>P0441</b>	蒸発ガス防止装置流量不正
<b>P0442</b>	蒸発ガス防止装置リーク検出(少量)
<b>P0443</b>	蒸発ガス防止装置パージ制御バルブ系統
<b>P0444</b>	蒸発ガス防止装置パージ制御バルブ系統断線
<b>P0445</b>	蒸発ガス防止装置パージ制御バルブ系統短絡
<b>P0446</b>	蒸発ガス防止装置ベント制御系統
<b>P0447</b>	蒸発ガス防止装置ベント制御系統断線
<b>P0448</b>	蒸発ガス防止装置ベント制御系統短絡
<b>P0449</b>	蒸発ガス防止装置ベントバルブ/ソレノイド系統
<b>P0450</b>	蒸発ガス防止装置圧力センサ
<b>P0451</b>	蒸発ガス防止装置圧力センサ特性異常
<b>P0452</b>	蒸発ガス防止装置圧力センサ低入力
<b>P0453</b>	蒸発ガス防止装置圧力センサ高入力
<b>P0454</b>	蒸発ガス防止装置圧力センサ間欠故障
<b>P0455</b>	蒸発ガス防止装置リーク検出(多量)
<b>P0456</b>	蒸発ガス防止装置リーク検出(微量)
<b>P0457</b>	蒸発ガス防止装置リーク検出(燃料キャップ緩み/外れ)
<b>P0460</b>	燃料レベルセンサ系統
<b>P0461</b>	燃料レベルセンサ系統特性異常
<b>P0462</b>	燃料レベルセンサ系統低入力
<b>P0463</b>	燃料レベルセンサ系統高入力
<b>P0464</b>	燃料レベルセンサ系統間欠故障
<b>P0465</b>	蒸発ガスパージ流量センサ系統
<b>P0466</b>	蒸発ガスパージ流量センサ系統特性異常
<b>P0467</b>	蒸発ガスパージ流量センサ系統低入力
<b>P0468</b>	蒸発ガスパージ流量センサ系統高入力
<b>P0469</b>	蒸発ガスパージ流量センサ系統間欠故障
<b>P0470</b>	排気ガス圧力センサ
<b>P0471</b>	排気ガス圧力センサ特性異常
<b>P0472</b>	排気ガス圧力センサ電圧低い
<b>P0473</b>	排気ガス圧力センサ電圧高い

## 汎用コード表

<b>P0474</b>	排気ガス圧力センサ間欠故障
<b>P0475</b>	排気ガス圧力制御バルブ
<b>P0476</b>	排気ガス圧力制御バルブ特性異常
<b>P0477</b>	排気ガス圧力制御バルブ電圧低い
<b>P0478</b>	排気ガス圧力制御バルブ電圧高い
<b>P0479</b>	排気ガス圧力制御バルブ間欠故障
<b>P0480</b>	冷却ファン1制御系統
<b>P0481</b>	冷却ファン2制御系統
<b>P0482</b>	冷却ファン3制御系統
<b>P0483</b>	冷却ファン合理性チェック
<b>P0484</b>	冷却ファン系統過電流
<b>P0485</b>	冷却ファン電源/接地系統
<b>P0486</b>	排気ガス循環センサ"B"系統
<b>P0487</b>	排気ガス循環スロットルポジション制御系統
<b>P0488</b>	排気ガス循環スロットルポジション制御特性異常
<b>P0491</b>	2次エアージェクタ装置(バンク1)
<b>P0492</b>	2次エアージェクタ装置(バンク2)
<b>P0500</b>	車速センサ
<b>P0501</b>	車速センサ特性異常
<b>P0502</b>	車速センサ系統低入力
<b>P0503</b>	車速センサ間欠故障/電圧高い
<b>P0505</b>	アイドリング制御システム
<b>P0506</b>	アイドリング制御システム回転数低い
<b>P0507</b>	アイドリング制御システム回転数高い
<b>P0508</b>	アイドリング制御システム系統電圧低い
<b>P0509</b>	アイドリング制御システム系統電圧高い
<b>P0510</b>	閉スロットルポジションスイッチ
<b>P0512</b>	スタータ要求系統
<b>P0513</b>	イモビライザーキー
<b>P0515</b>	バッテリー温度センサ系統
<b>P0516</b>	バッテリー温度センサ系統電圧低い
<b>P0517</b>	バッテリー温度センサ系統電圧高い
<b>P0520</b>	エンジンオイル圧力センサ/スイッチ系統
<b>P0521</b>	エンジンオイル圧力センサ/スイッチ系統特性異常

## 汎用コード表

P0522	エンジンオイル圧力センサ/スイッチ系統電圧低い
P0523	エンジンオイル圧力センサ/スイッチ系統電圧高い
P0524	エンジンオイル油圧非常に低い
P0530	エアコン冷媒圧力センサ系統
P0531	エアコン冷媒圧力センサ系統特性異常
P0532	エアコン冷媒圧力センサ系統低入力
P0533	エアコン冷媒圧力センサ系統高入力
P0534	エアコン冷媒チャージ消失
P0540	吸気ヒーター系統
P0541	吸気ヒーター系統電圧低い
P0542	吸気ヒーター系統電圧高い
P0544	排気ガス温度センサ系統(バンク1)
P0545	排気ガス温度センサ系統電圧低い(バンク1)
P0546	排気ガス温度センサ系統電圧高い(バンク1)
P0547	排気ガス温度センサ系統(バンク2)
P0548	排気ガス温度センサ系統電圧低い(バンク2)
P0549	排気ガス温度センサ系統電圧高い(バンク2)
P0550	パワーステアリング圧力センサ系統
P0551	パワーステアリング圧力センサ系統特性異常
P0552	パワーステアリング圧力センサ系統低入力
P0553	パワーステアリング圧力センサ系統高入力
P0554	パワーステアリング圧力センサ系統間欠故障
P0560	システム電圧
P0561	システム電圧不安定
P0562	システム電圧低い
P0563	システム電圧高い
P0564	クルーズコントロール"マルチファンクション"入力信号
P0565	クルーズコントロール"オン"信号
P0566	クルーズコントロール"オフ"信号
P0567	クルーズコントロール"レジャーモード"信号
P0568	クルーズコントロール"セット"信号
P0569	クルーズコントロール"コスト"信号
P0570	クルーズコントロール"アクセル"信号
P0571	クルーズコントロール/ブレーキスイッチ"A"系統

## 汎用コード表

P0572	クルーズコントロール/ブレーキスイッチ"A"系統電圧低い
P0573	クルーズコントロール/ブレーキスイッチ"A"系統電圧高い
P0574	クルーズコントロールシステム - 車速非常に早い
P0575	クルーズコントロール入力系統
P0576	クルーズコントロール入力系統電圧低い
P0577	クルーズコントロール入力系統電圧高い
P0600	シリアル通信リンク
P0601	制御装置内部メモリチェックサムエラー
P0602	制御装置プログラミングエラー
P0603	制御装置作動維持内部メモリ (KAM) エラー
P0604	制御装置内部ランダムアクセスメモリ (RAM) エラー
P0605	制御装置内部リードオンリーメモリ (ROM) エラー
P0606	パワートレイン制御装置プロセッサ
P0607	制御装置特性
P0608	制御装置VSS出力"A"
P0609	制御装置VSS出力"B"
P0610	制御装置車両オプションエラー
P0615	スタータリレー系統
P0616	スタータリレー系統電圧低い
P0617	スタータリレー系統電圧高い
P0618	燃料制御モジュールKAMエラー
P0619	燃料制御モジュールRAM/ROMエラー
P0620	ゼネレータ制御系統
P0621	ゼネレータランプ"L"端子制御系統
P0622	ゼネレータフィールド"F"端子制御系統
P0623	ゼネレータランプ制御系統
P0624	燃料キャップランプ制御系統
P0630	車両情報未定義又は不一致 - ECM/PCM
P0631	車両情報未定義又は不一致 - TCM
P0635	パワステアリングコントロール系統
P0636	パワステアリングコントロール系統電圧低い
P0637	パワステアリングコントロール系統電圧高い
P0638	スロットルアクチュエータ制御特性異常(バンク1)
P0639	スロットルアクチュエータ制御特性異常(バンク2)

## 汎用コード表

P0640	吸入エアヒーティング系統
P0645	エアーコンディショナークラッチリレー制御系統
P0646	エアーコンディショナークラッチリレー制御系統電圧低い
P0647	エアーコンディショナークラッチリレー制御系統電圧高い
P0648	イモビライザーランプ制御系統
P0649	スピード制御ランプ制御系統
P0650	作動不良インジケータランプ(MIL)制御系統
P0654	エンジン回転速度出力系統
P0655	エンジンホットランプ出力系統
P0656	燃料レベル出力系統
P0660	インテクマニホールドチューニングバルブ制御系統(バンク1)
P0661	インテクマニホールドチューニングバルブ制御系統電圧低い(バンク1)
P0662	インテクマニホールドチューニングバルブ制御系統電圧高い(バンク1)
P0663	インテクマニホールドチューニングバルブ制御系統(バンク2)
P0664	インテクマニホールドチューニングバルブ制御系統電圧低い(バンク2)
P0665	インテクマニホールドチューニングバルブ制御系統電圧高い(バンク2)
P0700	トランスミッション制御システム(MIL要求)
P0701	トランスミッション制御システム特性異常
P0702	トランスミッション制御システム電気系統
P0703	トルクコンバータ/ブレーキスイッチ"B"系統
P0704	クラッチスイッチ入力系統
P0705	トランスミッションレンジセンサ系統(PRNDL入力)
P0706	トランスミッションレンジセンサ系統特性異常
P0707	トランスミッションレンジセンサ系統低入力
P0708	トランスミッションレンジセンサ系統高入力
P0709	トランスミッションレンジセンサ系統間欠故障
P0710	トランスミッション液温センサ系統
P0711	トランスミッション液温センサ系統特性異常
P0712	トランスミッション液温センサ系統低入力
P0713	トランスミッション液温センサ系統高入力
P0714	トランスミッション液温センサ系統間欠故障
P0715	入力/タービン速度センサ系統
P0716	入力/タービン速度センサ系統特性異常
P0717	入力/タービン速度センサ系統信号無し



## 汎用コード表

P0718	入力/タービン速度センサ系統間欠故障
P0719	トルクコンバータ/ブレーキスイッチ"B"系統電圧低い
P0720	出力速度センサ系統
P0721	出力速度センサ系統特性異常
P0722	出力速度センサ系統信号無し
P0723	出力速度センサ系統間欠故障
P0724	トルクコンバータ/ブレーキスイッチ"B"系統電圧高い
P0725	エンジン回転速度入力系統
P0726	エンジン回転速度入力系統特性異常
P0727	エンジン回転速度入力系統信号無し
P0728	エンジン回転速度入力系統間欠故障
P0730	不正ギアレシオ
P0731	ギア1の不正ギアレシオ
P0732	ギア2の不正ギアレシオ
P0733	ギア3の不正ギアレシオ
P0734	ギア4の不正ギアレシオ
P0735	ギア5の不正ギアレシオ
P0736	リバースギア不正レシオ
P0737	TCMエンジン回転数出力系統
P0738	TCMエンジン回転数出力系統電圧低い
P0739	TCMエンジン回転数出力系統電圧高い
P0740	トルクコンバータクラッチ系統
P0741	トルクコンバータクラッチ系統性能/オフ状態でスタック
P0742	トルクコンバータクラッチ系統オン状態でスタック
P0743	トルクコンバータクラッチ電気系統
P0744	トルクコンバータクラッチ系統間欠故障
P0745	圧力制御ソレノイド"A"
P0746	圧力制御ソレノイド"A"性能/オフ状態でスタック
P0747	圧力制御ソレノイド"A"オン状態でスタック
P0748	圧力制御ソレノイド"A"電気系統
P0749	圧力制御ソレノイド"A"間欠故障
P0750	シフトソレノイド"A"
P0751	シフトソレノイド"A"性能/オフ状態でスタック
P0752	シフトソレノイド"A"オン状態でスタック

## 汎用コード表

P0753	シフトソレノイド"A"電気系統
P0754	シフトソレノイド"A"間欠故障
P0755	シフトソレノイド"B"
P0756	シフトソレノイド"B"性能/オフ状態でスタック
P0757	シフトソレノイド"B"オン状態でスタック
P0758	シフトソレノイド"B"電気系統
P0759	シフトソレノイド"B"間欠故障
P0760	シフトソレノイド"C"
P0761	シフトソレノイド"C"性能/オフ状態でスタック
P0762	シフトソレノイド"C"オン状態でスタック
P0763	シフトソレノイド"C"電気系統
P0764	シフトソレノイド"C"間欠故障
P0765	シフトソレノイド"D"
P0766	シフトソレノイド"D"性能/オフ状態でスタック
P0767	シフトソレノイド"D"オン状態でスタック
P0768	シフトソレノイド"D"電気系統
P0769	シフトソレノイド"D"間欠故障
P0770	シフトソレノイド"E"
P0771	シフトソレノイド"E"性能/オフ状態でスタック
P0772	シフトソレノイド"E"オン状態でスタック
P0773	シフトソレノイド"E"電気系統
P0774	シフトソレノイド"E"間欠故障
P0775	圧力制御ソレノイド"B"
P0776	圧力制御ソレノイド"B"性能/オフ状態でスタック
P0777	圧力制御ソレノイド"B"オン状態でスタック
P0778	圧力制御ソレノイド"B"電気系統
P0779	圧力制御ソレノイド"B"間欠故障
P0780	シフト
P0781	1-2シフト
P0782	2-3シフト
P0783	3-4シフト
P0784	4-5シフト
P0785	シフト/タイミングソレノイド
P0786	シフト/タイミングソレノイド特性異常

## 汎用コード表

P0787	シフト/タイミングソレノイド電圧低い
P0788	シフト/タイミングソレノイド電圧高い
P0789	シフト/タイミングソレノイド間欠故障
P0790	ノーマル/パフォーマンススイッチ系統
P0791	中間シャフトスピードセンサ系統
P0792	中間シャフトスピードセンサ系統特性異常
P0793	中間シャフトスピードセンサ系統信号無し
P0794	中間シャフトスピードセンサ系統間欠故障
P0795	圧力制御ソレノイド"C"
P0796	圧力制御ソレノイド"C"性能/オフ状態でスタック
P0797	圧力制御ソレノイド"C"オン状態でスタック
P0798	圧力制御ソレノイド"C"電気系統
P0799	圧力制御ソレノイド"C"間欠故障
P0801	リバース抑制制御系統
P0803	1-4シフトアップ(スキップシフト)ソレノイド制御系統
P0804	1-4シフトアップ(スキップシフト)ランプ制御系統
P0805	クラッチポジションセンサ系統
P0806	クラッチポジションセンサ系統特性異常
P0807	クラッチポジションセンサ系統電圧低い
P0808	クラッチポジションセンサ系統電圧高い
P0809	クラッチポジションセンサ系統間欠故障
P0810	クラッチポジション制御エラー
P0811	過度のクラッチ滑り
P0812	リバース入力系統
P0813	リバース出力系統
P0814	トランスミッションレンジ表示系統
P0815	アップシフトスイッチ系統
P0816	ダウンシフトスイッチ系統
P0817	スタータ無効系統
P0818	ドライブライン切離しスイッチ入力系統
P0820	ギアレバーX-Yポジションセンサ系統
P0821	ギアレバーXポジション系統
P0822	ギアレバーYポジション系統
P0823	ギアレバーXポジション系統間欠故障

## 汎用コード表

P0824	ギアレバーYポジション系統間欠故障
P0825	ギアレバーブッシュープルススイッチ(シフト予期)
P0830	クラッチペダルスイッチ"A"系統
P0831	クラッチペダルスイッチ"A"系統電圧低い
P0832	クラッチペダルスイッチ"A"系統電圧高い
P0833	クラッチペダルスイッチ"B"
P0834	クラッチペダルスイッチ"B"系統電圧低い
P0835	クラッチペダルスイッチ"B"系統電圧高い
P0836	4WDスイッチ系統
P0837	4WDスイッチ系統特性異常
P0838	4WDスイッチ系統電圧低い
P0839	4WDスイッチ系統電圧高い
P0840	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"A"系統
P0841	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"A"系統特性異常
P0842	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"A"系統電圧低い
P0843	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"A"系統電圧高い
P0844	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"A"系統間欠故障
P0845	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"B"系統
P0846	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"B"系統特性異常
P0847	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"B"系統電圧低い
P0848	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"B"系統電圧高い
P0849	トランスミッション油圧センサ/スイッチ"B"系統間欠故障