

対応年式	1996年7月年～2020年11月
ソフトウェア	Ver.7.85

トヨタ／レクサスソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
エンジン	○	○	○	
トランスミッション	○	○	○	
ECT（AT/CVT含む）	○	○	○	
ブレーキ	○	○	○	
ABS- VSC	○	○	○	
ABS- VSC- ARS	○	○	○	
ABS- VSC- TRC	○	○	○	
ABS- VSC- TRC- 電動PKB	○	○	○	
エアバッグ	○	○	○	
4WD	○	○	○	
A/C	○	○	○	○
AFS	○			
AMT	○	○		
ARS	○			
ASC	○			
ASG	○	○		
AVS	○			
Bluetooth通信モジュール	○	○		
CANバスゲートウェイ	○	○		
CANバスゲートウェイV	○	○		
DC急速充電制御	○			
DRS	○	○		
D席ACTヘッドレスト	○	○		
D席SW	○	○		○
D席シート	○	○		○
D席ドア	○			○
D席ドア2	○	○		
D席モータ	○	○	○	○
ECBゲートウェイ	○	○		
EV	○	○		
EVバッテリー	○	○		
FC	○	○		
FCDC	○			

トヨタ／レクサスソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
FCHV	○	○		
FL席シート空調/ヒータ	○	○		○
Frコントロール	○	○		
FR席シート空調/ヒータ	○	○		○
HV	○	○	○	○
HVゲートウェイ	○	○		
HVバッテリー	○	○	○	
IPA/ICS/クリアランスソナー	○	○	○	
IPA/バックガイドモニター	○	○		
ITS Connect	○			
KDSS	○	○		
LHスライドドア	○			
LKA/LDA	○	○		
L席ミラー	○	○		○
PCS/LDA/RSA/LVN	○	○	○	○
プレンジ制御	○	○		
P制御	○	○		
P席ACT ヘッドレスト	○	○		
P席J/B	○			○
P席シート	○	○		○
P席ドア	○	○		○
P席ドア1	○	○		○
P席ドア2	○	○		
P席パワーウィンドウSW	○			
P席モータ	○	○	○	○
RL席ACTヘッドレスト	○	○		
RL席シート	○	○		○
RL席シート空調/ヒータ	○	○		○
RL席ドア	○	○		○
RL席プリクラッシュシートバック	○	○		
RL席モータ	○	○	○	○
RrシートSW	○			
RR席ACTヘッドレスト	○	○		
Rr席J/B	○	○		○
RR席シート	○	○		○

トヨタ／レクサスソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
RR席シート空調/ヒータ	○	○		○
RR席ドア	○	○		○
RR席プリクラッシュシートバック	○	○		
RR席モータ	○	○	○	○
R席ミラー	○	○		○
SMT	○			
TVD	○			
VGRS	○	○		
WILバスゲートウェイ	○	○		
アクティブスタビ	○	○		
アクティブスタビ(フロント)	○	○		
アクティブスタビ(リヤ)	○	○		
アクティブノイズコントロール	○			
アクティブリアウイング	○	○		
イモビライザー	○	○		
イルミネーション	○			○
インテリジェントクリアランスソナー	○			
エアサス- AHC -TEMS	○	○		
エアサспенション	○			
エンジンゲートウェイ	○	○		
オートマチックハイビーム	○			
オートレベリング	○	○	○	○
可動ペダル	○	○		
クリアランスソナー	○	○		○
クリアランスウォーニング	○			○
グリルシャッター	○	○	○	
クルーズコントロール	○	○		
クルーズコントロール2	○	○		
ゲートウェイ	○			
ゲートウェイ1	○			
ゲートウェイ2	○			○
コンピSW	○	○		○
サブバッテリーモジュール	○			
シートベルトコントロール	○			
始動制御	○	○		

トヨタ／レクサスソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
車両制御	○	○		
車両接近通報装置	○	○		○
周辺監視カメラ	○			
周辺監視カメラ制御	○			
充電制御	○	○		
照合	○	○		○
ステアリングPAD	○	○		○
ステアリングセンサ	○			
ストップ&ゴー	○	○		
ストップ&スタート	○	○	○	
スマート/照合	○			○
スライドサンシェード	○			
スライドルーフ	○	○		○
セキュリティ	○			○
センターコンソールSW	○	○		
セントラルゲートウェイ	○	○	○	
前方認識カメラ	○	○	○	
前方認識カメラ (フロントライティング)	○			
前方レーダセンサ	○			
ソーラー充電制御	○			
ダイアグレコーダー	○	○		
タイヤ空気圧	○	○	○	
チルト&テレスコ	○	○		○
デジタルインナーミラー	○			
テレマティクス	○			
電源	○	○	○	
電源制御	○	○		
電池	○	○		
電動PKB	○	○	○	
電動パワステ	○	○	○	
ドライビングサポートコンピュータ	○			
ナイトビュー	○	○	○	
ナビゲーションシステム	○	○		
尿素SCR	○			
バックドア	○			

トヨタ／レクサスソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
パノラミックビューモニター	○	○		
パワーインテグレーションNo.1	○			
パワーインテグレーションNo.2	○			
パワーインテグレーションNo.3	○			
パワーウィンドウSW	○	○		○
パワーディストリビューションボックス	○			
パワーバックドア	○	○		○
パワマネゲートウェイ1	○	○		
パワマネゲートウェイ2	○	○		
ブラインドスポットモニター スレーブ	○	○	○	○
ブラインドスポットモニター マスタ	○	○	○	
ブラグイン制御	○	○		
ブリクラッシュ1	○	○	○	
ブリクラッシュ2	○	○	○	
ブリクラッシュセーフティ	○			
ブレーキブースター	○			
ヘッドアップディスプレイ	○	○		
ヘッドランプ制御	○			
歩行者保護	○			
ボデー/ゲートウェイ	○		○	○
ボデーサブ- DJ/B	○			○
マイルドHV	○	○		
前側方レーダー スレーブ	○			
前側方レーダー マスタ	○			
マルチバスゲートウェイ	○	○		
マルチバス監視No.1	○	○		
マルチバス監視No.2	○	○		
ミラー（L席/R席一体）	○	○		○
メインボデー	○	○	○	○
メータ	○	○		○
メタルトップ	○			○
モータジェネレータ	○	○		
油圧パワステ	○			
用品ゲートウェイ	○	○		
リモートエンジンスタータ	○	○		○

トヨタ／レクサスソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
リモートセキュリティ	○	○		
リヤコンソールSW	○	○		
リヤモータジェネレータ	○			
レイン&湿度センサ/レインセンサ	○	○		
レーダークルーズ	○	○	○	
レーダークルーズ1	○	○	○	
レーダークルーズ2	○	○	○	
レーンキーピングアシスト	○	○		
レーンコントロール	○			
レーンデパーチャーアラート	○	○	○	
ロードサインアシスト	○			
ワイパー	○	○		○
【参考】 TCCS : Toyota Computer Controlled System ECT : Electoronic Controlled Transmission VSC : Vehicle Stability Control ARS : Active Rear Steer TRC : Traction Control System AFS : Adaptive Front-Lighting System AMT : Automated Manual Transmission ASC : Active Stability Control (横滑り防止装置) ASG : Automated Shift Gear Box AVS : Adaptive Variable Suspension System AVS : Adaptive Variable Suspension System DRS : Dynamic Rear Steering (後輪操舵) ECB : Electronically Controlled Brake system (電子制御ブレーキシステム) FC : Fuel Cell (燃料電池) FCDC : Fuel Direct Current FCHV : Fuel Cell Hybrid Vehicle (燃料電池複合型自動車) HV : Hybrid Vehicle IPA : Intelligent Parking Assist (駐車支援システム) ICS : Intelligent Clearance Sonar KDSS : Kinetic Dynamic Suspension System LKA : Lane Keeping Assist system (車線維持補助装置) LDA : Lane Departure Alert (車線逸脱警報)				
SMT : Sequential Manual Transmission TVD : Torque Vectoring Differential (駆動力制御システム) VGRS : Variable Gear Ratio Steering (ギヤ比可変ステアリング) AHC : Active Hight Controlle Suspension TEMS : Toyota Electric Modulated Suspension				

トヨタ／レクサスソフト 作業サポート一覧

対象システム	作業サポート項目名	
エンジン	学習値初期化	DPR劣化履歴初期化
	アイドル学習	A/Fセンサ学習初期化
	インジェクタ補正(IDコード呼出・保存)	広域気筒間補正学習値初期化
	インジェクタ補正(自動ID登録)	触媒熱劣化学習値初期化
	インジェクタ補正(手動ID登録)	ATF熱劣化推定値初期化
	サブライポンプ学習値初期化	コード確認
	履歴データ初期化	CVT油圧学習
	PM堆積量履歴データ初期化	チェックモード移行
	PM強制再生制御	VIN/車台番号
	微小噴射量学習値 初期化	AT/CVT学習値初期化
	微小噴射量学習値 通常学習	Gセンサ0点学習開始
	微小噴射量学習値 詳細学習	バッテリー種別切り替え
	Noxセンサチェック	DPF堆積量初期化
トランスミッション	シーケンシャルM/T学習	
AT/CVT	学習値初期化	油圧学習
	Gセンサ0点学習	
ABS	ブレーキラインエア抜き	リニア弁学習値初期化
	ブレーキシステムエア抜き	モータ制御禁止
	エア抜き（通常のエア抜き）	アクチュエータ強制リフレッシュ
	エア抜き（アクチュエータ交換後）	テストモード点検
	エア抜き（吸入系エア抜き）	チェックモード移行
	エア抜き（減圧系エア抜き）	整備モード2WD（排ガス測定用）
	ブレーキエア抜き（ハイドロブースタ）	整備モード2WD（TRC禁止用）
	ヨーレートーGセンサ0点消去	整備モード4WD（排ガス測定用）
	ブレーキ制御禁止	整備モード4WD（TRC禁止用）
	リニア弁オフセット学習	バックアップメモリ消去
	アキュムレータ0ダウン駆動	
エアバッグ	チェックモード移行	
4WD	バックアップメモリ消去	
A/C	ACサーボモータ初期化	冷媒ガス量判定
D席モータ	バックアップメモリ消去	
HV	車両制御履歴(RoB)	整備モード2WD（排ガス測定用）
	電池状態情報更新	整備モード2WD（TRC禁止用）
	高圧ヒューズ負荷履歴初期化	整備モード4WD（排ガス測定用）
	診断前充電	整備モード4WD（TRC禁止用）
	チェックモード移行	

トヨタ／レクサスソフト 作業サポート一覧

対象システム	作業サポート項目名	
HVバッテリー	電池診断	整備モード2WD（排ガス測定用）
	電池状態情報更新	整備モード2WD（TRC禁止用）
	電池制御データ初期化	整備モード4WD（排ガス測定用）
	車両一時始動	整備モード4WD（TRC禁止用）
	高圧ヒューズ負荷履歴初期化	チェックモード移行
	診断前充電	車両制御履歴(RoB)
IPA/ICS/クリアランスソナー	クリアランスソナー検知／ステアリング調整	タイヤ周長設定
P席モータ	バックアップメモリ消去	
PCS/LDA/RSA/LVN レーンデパーチャーアラート 前方認識カメラ	制御モード移行	PCS画像記録設定
	ヘッドランプ種類設定	レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶
	履歴消去	光軸学習
	PCS画像情報消去	ヒータ接続設定
	車両制御履歴(RoB)	車両制御履歴クリア(RoB)
RL席モータ	バックアップメモリ消去	
RR席モータ	バックアップメモリ消去	
オートレベリング	車両情報登録	車高センサ初期化
クリアランスウォーニング	ECU登録設定	
グリルシャッター	制御切替	グリルシャッター初期化
ストップ＆スタート	スタータ始動回数初期化	電流積算値初期化
	スタータ始動回数設定	CVT油圧ポンプエア抜き
	エアコン情報初期化	エンジン始動回数初期化
	加速度センサ0点補正	ECUデータ移行
	加速度センサ0点補正值初期化	チェックモード移行
セントラルゲートウェイ	ECU接続情報初期化	
タイヤ空気圧	ID登録／タイヤ本数登録	ID登録／車輪位置書き込み
ナイトビュー	カメラ自動調整	カメラ画角調整
	カメラ手動調整	
バッテリー	ECU初期化	
ブラインドスポットモニター マスタ	BSMマスタ 異常履歴	BSMマスタ ビーム軸表示
	BSMマスタ ビーム軸調整	BSMマスタ ビーム検査
ブラインドスポットモニター スレーブ	BSMスレーブ 異常履歴	BSMスレーブ ビーム軸表示
	BSMスレーブ ビーム軸調整	BSMスレーブ ビーム検査
プリクラッシュ	制御モード移行	前方レーダー光軸補正量確認
	前方レーダー光軸調整	履歴消去
	前方レーダー光軸ずれ量確認	
ボデー／ゲートウェイ	ゲートウェイECU接続情報初期化	

トヨタ／レクサスソフト 作業サポート一覧

対象システム	作業サポート項目名	
メインボディ	ECU接続情報初期化	
メータ	航続可能距離初期化	
モータジェネレータ	レゾルバ学習／初期化	
レーダークルーズ	初期化	光軸調整
	光軸ずれ量確認	
電動PKB	バックアップメモリ消去	
電動パワステ	特殊制御履歴	回転角センサ出力補正
	ステアリング0点補正	チェックモード移行
電源	電源自動OFFキャンセル	
ダイハツOEM用	レーザレーダ光軸調整	フロントカメラ光軸調整
スマートアシスト2	ソナーエリア検査	ステレオカメラ光軸調整
スマートアシスト3	モニタカメラ光軸調整	
日野OEM用 トヨエス／ダイナ	前方レーダ光軸調整	履歴消去
	学習値初期化	光軸学習
	PCS作動回数	レコグニッションカメラ／ターゲット位置記憶
	ヨーレートセンサ0点学習	

トヨタ／レクサスソフト カスタマイズ機能（例：プリウス）

項目名	カスタマイズ項目名	
ワイヤレスドアロック	ワイヤレスメインSW	ブザーアンサーバック
	キーレスアンサーバック	ワイヤレスウィンドウクロズブザー
	半ドアウォーニング	作動確認ブザー音量
	オートロック時間	
セキュリティ	窓開侵入センサ感度	スライドルーフ開警告
	メカキーでのセキュリティ解除	侵入センサ音検知機能
	窓開警告	侵入センサ感度調整
パワーウィンドウ	ドアキー連動P/Wアップ	D席リモートRR席オートUP作動
	ドアキー連動P/Wダウン	D席リモートRL席オートUP作動
	ワイヤレス連動P/Wアップ	D席オートDOWN作動
	ワイヤレス連動P/Wダウン	P席オートDOWN作動
	D席オートUP作動	RR席オートDOWN作動
	P席オートUP作動	RL席オートDOWN作動
	RR席オートUP作動	D席リモートP席オートDOWN作動
	RL席オートUP作動	D席リモートRR席オートDOWN作動
	D席リモートP席オートUP作動	D席リモートRL席オートDOWN作動
ワイパ	オートワイパ有無	
イルミ	ドームランプ点灯時間	イルミ連動足元証明
	ドームランプ点灯ACC OFF	ラウンジイルミ調光点灯
	アンロック時ドームランプ点灯	室内照明点灯
	接近時ドームランプ点灯	
ウォーニング	キーバッテリー残量低下警告	テール消し忘れウォーニングブザー
	サイドセンサ報知機能	キー置忘れ警報
	サイドセンサ報知距離	IG OFF忘れ警報
	フロントコーナーセンサー報知距離	フラッシュ音量調整
	バックコーナーセンサー報知距離	3秒同感知時ブザー音量
	フロントセンサー報知距離	障害物から離れる場合のブザー音量
	バックセンサー報知距離	音声案内機能
	3秒同感知時ブザー吹鳴	一時ミュート解除速度調整
	運転席シートベルトウォーニングブザー	一時ミュート機能
	助手席シートベルトウォーニングブザー	
コンライト	コンライト遅延時間	ディスプレイ減光復帰レベル
	ディスプレイ減光開始レベル	コンライト感度調整
エアコン	S-FLOW制御オート機能	ECOモード制御
	設定温度シフト値	NV対策
	イニシャル内気設定	冷媒不足判定

トヨタ／レクサスソフト カスタマイズ機能（例：プリウス）

項目名	カスタマイズ項目名	
	FOOT/DEF連動	ON時風速増加制御
	DEF時風量アップ	外気モード自動切替機能
	外気温度表示	
センサ	Nレンジ作動条件	
ディスプレイ	障害物から離れる場合の表示	マスターコーション表示機能
	IG OFF後オド表示時間設定	制限速度表示機能
スマートエントリー & スタート	駐車状態での待機時間	連動スマートロック禁止
	スマートイグニッション	エンジン始動可能表示
	スマートバックドア	ドアアンロックセンサタッチ時間調整
	スマートキャンセル	
その他	IPA障害物回避距離	ばね上制振制御
	IPA制御可能範囲(並列駐車)	接近通報音量調整
	IPA制御可能範囲(縦列駐車)	発進時接近通報音拡大機能
	PCS作動状態維持設定	停止時接近通報音吹鳴機能
	PCS警報作動距離維持設定1	ICS機能
	PCS警報作動距離維持設定2	ICS SW状態記憶
	PCS警報作動距離維持設定3	ICS停止目安距離
	オートミラー格納復帰	

対応年式	1998年8月～2020年8月
ソフトウェア	Ver.6.82

日産／インフィニティソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
エンジン	○		○	
AT/CVT	○		○	
ABS	○		○	
エアバッグ	○			
2連メータ	○			
4WAS	○			
4WAS(フロント)	○			
4WAS(メイン)/RAS/HICAS	○			
4WDシステム	○		○	
AFS	○		○	
ALH	○		○	
ASCD	○			
AVM	○		○	
BCM	○		○	○
BCM：RAP	○			
BCM：イモライザ	○			
BCM：インテリジェントキー	○			
BCM：コンビスイッチ	○			
BCM：シグナルバッファ	○			
BCM：ドアロック	○			
BCM：トランク	○			
BCM：バッテリーセイバ	○			
BCM：プザー	○			
BCM：フラッシュ	○			
BCM：ヘッドラント	○			
BCM：リヤデフォッガ	○			
BCM：ルームランプ	○			
BCM：ワイパ	○			
BSW/BUZZER	○			
CANゲートウェイ	○			
CANユニットモニタ	○			
DAST1	○			
DAST2	○			

日産／インフィニティソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
DAST3	○			
DIU	○			
e・4WD	○			
EHS	○			
EHS/PKB	○		○	
EMCM	○			
E-SUS	○			
EV/HEV	○		○	
EVバッテリー	○		○	
GENRTR	○		○	
HAS	○			
HCM	○			
HVバッテリー	○		○	
HVAC	○		○	○
IPDM E/R	○		○	
IVMS	○			
LASER	○		○	
LASER/RADAR	○		○	
PTCヒータ	○			
SOSコール	○			
SVT	○			
VSP	○		○	
アクセルペダルアクチュエータ	○			
アクティブエンジンマウント	○			
アクティブサス	○			
アクティブノイズコントロール	○			
インテリジェントキー	○			
エアレベライザー	○			
オートスライドドア	○		○	
オートバックドア	○		○	
オートレベライザ	○		○	
高精度地図データモジュール	○			
コンバーチブルルーフ	○			
サイドブラインドモニタ	○			
サイドレーダ（リヤ右）	○			

日産／インフィニティソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
サイドレーダ（リヤ左）	○			
シフト	○		○	
シャシ制御	○		○	
車間自動制御システム/ADAS	○		○	
車間自動制御システム/ADAS2	○		○	
車間距離レーダ	○			
充電器	○			
乗員検知システム	○			
スマートエントランス	○			
スロットルコントロール	○			
ソナー	○		○	
タイヤ空気圧警報	○			
デフロック	○			
テレマティクス	○		○	
電動パワステ	○		○	○
ドライブポジション	○		○	
プリクラッシュシートベルト	○			
ブレーキ	○		○	
ポップアップフード	○			
マルチAV	○		○	
右側オートスライドドア	○		○	
メータ	○			
メータ&エアコンアンブ	○			
モータアシスト	○			
モータコントロール	○		○	
リチウムイオンバッテリー12V	○			
レーンカメラ	○		○	
【参考】 4WAS：4 Wheel Active Steer AFS：Adaptive Front-lighting System ASCD：Auto Speed Control Device AVM：Around View Monitor BSW：Blind Spot Warning（後側方車両検知警報） EHS：Easy Hill Start（坂道発進補助装置） EMCM：Energy Management Control Module				

日産／インフィニティソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
PKB：Parking Brake HCM：Hybrid Controlle Module HVAC：Heater Ventilator and Air Conditioner（エアコン） IPDM：Intelligent Power Distribution Module IVMS：In-Vehicle Multiplexing System（自動車内多重通信ネットワーク） PTC：Positive Temperature Coefficient（正温度係数） VSP：Vehicle Sound for Pedestrians（車両接近通報装） RAS：Rear Active Steering（後輪ステア機構） HICAS：High Capacity Actively Controlled Suspension（電子制御四輪操舵機構）				

日産／インフィニティソフト 作業サポート一覧

対象システム	作業サポート項目名	
エンジン	吸入空気量学習	CPU交換時データ保存
	アイドル回転補正	CPU交換時データ書き込み
	空燃比学習	点火時期調整
	空燃比初期学習	点火時期補正
	空燃比センサ学習値クリア	スーパーチャージャ
	空燃比センサ2学習値クリア	マグネットクラッチ締結回数クリア
	インジェクタ補正值登録	排ガス圧センサ学習クリア
	EGR V/POS学習値クリア	ポンプ学習クリア
	EGRコントロールバルブ全閉位置学習	自動認識状態クリア
	バッテリー放電電流積算値クリア	インジェクタ補正值クリア
	サブバッテリー放電電流積算値クリア	差圧センサ学習値クリア
	スロットル全閉位置学習	排気圧センサ学習値クリア
	スロットル全閉位置学習クリア	触媒データクリア
	DPF交換時クリア	バルブタイミングばらつき値書き込み
	DPF強制再生	バルブタイミングばらつき値クリア
	スタータ作動回数クリア	サブスタータ & ジェネレータ
	燃圧除去	作動カウンタクリア
	高圧フューエルポンプ始動カウンタクリア	センサロータ学習
	書き込み工程状況	デュアルバッテリーリレー電圧低下
	センサロータ学習	カウントデータリセット
AT/CVT	エンジンブレーキ調整	クラッチタッチポイント調整
	CVTフルード劣化度確認	Gセンサキャリブレーション
	オイル劣化度データリセット	ギヤポジション調整
	モータアシスト全学習記憶	エコモードリセット機能
	クラッチA容量調整	学習値消去
	クラッチB容量調整	フォワードクラッチポイント学習
	クラッチAタッチポイント	電動オイルポンプエア抜き
	クラッチBタッチポイント	記憶データ消去
	キャリブレーションデータ	AT油温確認
	最大クラッチストローク測定	
ABS	舵角センサ調整	圧力センサキャリブレーション
	前後Gセンサキャリブレーション	バルブキャリブレーション
ブレーキ	ストロークセンサ0点学習	
4WSシステム	ユニット特性情報	オートバックドア位置初期化
AFS	舵角センサ調整	レベライザ調整
ALH	ハイトセンサ初期化	

日産／インフィニティソフト 作業サポート一覧

対象システム	作業サポート項目名	
AVM	アラウンドビューモニタ表示設定	
	カメラキャリブレーション(フロントカメラ)	カメラキャリブレーション(リヤカメラ)
	カメラキャリブレーション(運転席側サイドカメラ)	カメラキャリブレーション(助手席側サイドカメラ)
	ドアミラー自動格納機能付き 部品有無設定変更	
	カメラキャリブレーション初期化	回転半径補正
	トップビュー微調整	舵角センサ中立点調整
	トップビュー境目の強調表示	予想進路線表示
	自動キャンセル要因 (PSR)	MOD機能
	自動キャンセル要因 (Entry)	ZOOM機能
	キャンセル要因 (IPA)	ソナーOFFポップアップ表示設定変更
	キャンセル要因 (LDW)	タイヤ径補正
	キャンセル要因 (BSW)	フロントワイドビュー目安線補正
	警告文言語切替	リヤワイドビュー目安線補正
BCM	タイヤ空気圧センサ (ID呼出／登録)	C/U交換後保存データからの
	タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定	自動書込 (F24アトラス)
	C/U設定変更	C/U交換後手動書込 (F24アトラス)
	C/U交換前データ保存 (F24アトラス)	
EHS/PKG	アクチュエータ0点学習	ブレーキ作動
	パーキングブレーキ慣らし	ブレーキ解除
	ブレーキパッド交換開始	システムモード切替
	ブレーキパッド交換終了	自動作動ON(AT/CVT)
	初期位置調整	機能点検
	クラッチセンサリセット	
EMCM	スタータ作動回数クリア	バッテリー放電積算クリア
	CPU交換時データ保存	サブバッテリー放電電流積算値クリア
	CPU交換時データ書き込み	シャシダイナモメータモード
EV/HEV	特殊DTCクリア	CPU交換時データ保存
	高電圧バッテリーJ/Bデータクリア	CPU交換時データ書き込み
	クーリングファン積算作動時間クリア	VIN登録
	バッテリー容量低下データクリア	
EVバッテリー	バッテリー情報保存	セル電圧低下点検
	バッテリー情報書き込み	バッテリー情報クリア
	バッテリー放充電情報クリア	リチウムイオンバッテリー容量確認
GENRTR	出力制限履歴クリア	レゾルバ書き込み
HVバッテリー	バッテリー情報保存	バッテリー情報クリア
	バッテリー情報書き込み	

日産／インフィニティソフト 作業サポート一覧

対象システム	作業サポート項目名	
HVAC	アクチュエータ原点リセット	
LASER	ミリ波レーダ光軸調整	
LASER/RADAR	ミリ波レーダ光軸調整	FEB作業時走行距離
IPDM E/R	ハイトセンサ初期化	
VSP	VSP音量レベル変更	
オートレバライザ	ハイトセンサ初期化	
オートスライドドア	ハンズフリーセンサ部品番号	
オートバックドア	位置初期化	
シフト	P位置学習値クリア	
シャーン制御	前回ドライバー情報消去	PERSONAL設定消去
	KEY割り当てUSER消去	自動キャンセル要因1
ソナー	音量設定	トレラヒッチ検出距離調整
テレマティックス	車台番号データ保存	TCUアクティベート設定
	車台番号書き込み(保存データから)	車台番号書き込み（マニュアル）
	C/U識別情報	
ドライブポジション	降車時設定（シート）	シートスライド量設定
	降車時設定（ステアリング）	
マルチAV	舵角センサ調整	
モーターコントロール	出力制限履歴クリア	レゾルバ書き込み
レーンカメラ	カメラエーミング	
車間自動制御システム/ADAS	自動キャンセル要因1	自動キャンセル要因6
	自動キャンセル要因2	FEB作業時走行距離
	自動キャンセル要因3	FEBデフォルト設定
	自動キャンセル要因4	ステアリングトルクキャリブレーション
車間自動制御システム/ADAS2	自動キャンセル要因1	自動キャンセル要因6
	自動キャンセル要因2	FEB作業時走行距離
	自動キャンセル要因3	ステアリングトルクキャリブレーション
	自動キャンセル要因4	
電動パワステ	DASTキャリブレーション(MODE1)	DASTキャリブレーション(MODE2)
右側オートスライドドア	ハンズフリーセンサ部品番号	
その他	車体番号読取	

日産／インフィニティソフト カスタマイズ機能一覧

対象システム	カスタマイズ項目名	
BCM	ドアロック解除連動設定	電動格納ミラー設定
	ルームランプタイマ設定	オートロック制御設定
	ルームランプON時間設定	ルームランプバッテリーセイバ設定
	ルームランプOFF時間設定	ルームランプタイマ設定
	ルームランプタイマ点灯条件設定	ヘッドランプバッテリーセイバ設定
	ヘッドランプオートライト設定	オートドアアンロック作動設定
	ヘッドランプバッテリーセイバ設定	シグネチャライト設定
	車速検知ワイパ設定	リヤデフォッグタイマー設定
	ドロップワイブ機能設定	ヘッドランプオートライト設定
	アンサーバックハザード機能	薄暮れ感知設定
	ACC-F/Bタイマ	ワイパ連動オートライティング設定
	ロック／アンロック機能	フォグランプ連動オートライト設定
	エンジンスタート機能	オートACC機能
	トランク／ガラスハッチオープン機能	(IGN OFF後オーディオ/ナビ作動設定)
	パニックアラーム設定	リヤワイパリバース連動機能設定
	トランクオープン機能	ドングルID確認
	電池切れ警報	TCU ID確認
	キー閉じ込め防止機能	I-KEYアンサバック機能設定
	アンサーバックハザード機能	室内アンテナ診断 n
	アンサーバックキーロック機能	イグニッションバッテリーセイバ機能設定
	アンサーバックキーアンロック機能	ドアリクエストSWアンサバック機能設定
	アンサーバックブザー機能	3フラッシュターンスIGNAL設定
HVAC	設定温度補正	目標エバポレータ温度上限設定
	RECメモリ設定	アイドリングストップシステム作動条件設定
	FREメモリ設定	吸込口切換え設定
	FOOTメモリ設定	風量低下設定
	FOOTモード配風設定	
電動パワステ	ドアロック防盜設定	

対応年式	1998年10月～2019年
ソフトウェア	Ver.3.87

ホンダ／アキュラソフト 診断機能一覧

対象システム		診断機能			
		故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
PGM-FI（エンジン）		○	○	○	
AT/CVT/DCT		○	○	○	
ABS/VSA		○	○	○	
エアバッグ		○	○		
EDLC		○	○	○	
EPS		○	○	○	
EVPS		○			
IMA		○	○	○	
TPMS		○			
エクステリアライト		○		○	
カメラ/レーダ統合制御システム		○		○	
シティブレーキアクティブシステム		○	○	○	
車両接近通報		○	○		
スマートキーアクセス		○			
スマートパワーコントロールユニット		○			
電子制御パーキングブレーキ		○		○	
電動サーボブレーキシステム		○	○	○	
ハイドロブースタ		○		○	
バックアップECU		○			
ネット 機能	BCM	○		○	
	BSI レーダユニット	○			
	CAN ゲートウェイ	○			
	HSVТ	○			
	YOP ECUユニット	○			
	YOPセキュリティユニット	○			
	YOPリモコンエンジンスタター	○			
	アクティブコーナリング	○			
	アダプティブフロントライティング	○			
	イモビライザ	○			
	オートACサブディスプレイユニット	○			
	オートエアコン	○			
	オートライト	○			
	オートレベリング	○			

ホンダ／アキュラソフト 診断機能一覧

対象システム		診断機能			
		故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
ボディ	キーレストランスミッタ	○			
	コンビネーションスイッチ	○			
	コンビネーションメータ	○	○	○	
	シートヒーターコントロール	○			
	自動格納ドア ミラー	○			
	センターパネル	○			
	双方向リモコンユニット	○			
	テール ゲート ユニット	○			
	テレマティクス「オンスター」	○			
	ドライバMPCSユニット	○			
	パーキングセンサ	○			
	ハイビームサポートシステム	○			
	パワーウィンドウ	○			
	パワーコントロールユニット	○			
	パワースライドドア	○			
	パワーテールゲート	○			
	パワートランクリッド	○			
	ハンドフリーテレフォン	○			
	左側BSI レーダユニット	○			
	フロントワイパ	○			
	ボディ	○			
	ボディ マルチプレクサ	○			
	ボディ ユニット	○			
	ホンダインフォプラットフォーム	○			
	マルチインフォメーションディスプレイ	○			
	マルチビューカメラシステム	○			
	右側BSI レーダユニット	○			
	メータ	○			
	メモリシートモジュール	○			
	ライト	○			
	リヤシート ヒータユニット	○			
	リヤジャンクション	○			
	リヤワイパ	○			
	リレーモジュール	○			
	レインセンサ	○			

ホンダ／アキュラソフト 診断機能一覧

対象システム		診断機能			
		故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
ヘッドライト	レインライトセンサ	○			
	レフトパワースライドドア	○			
ワンプッシュスタート		○			
ワンプッシュスタート(PCU)		○			
ワンプッシュスタート(バックアップECU)		○			
【参考】 EVPS : <u>E</u> lectrical <u>V</u> ehicle <u>P</u> ower <u>S</u> tation VSA : <u>V</u> ehicle <u>S</u> tability <u>A</u> ssist (横滑り防止装置) EDLC : <u>E</u> lectric <u>D</u> ouble <u>L</u> ayer <u>C</u> apacitor (電気二重層コンデンサ) IMA : <u>I</u> ntegrated <u>M</u> otor <u>A</u> ssist BSI : <u>B</u> lind <u>S</u> pot <u>I</u> nformation YOP : <u>Y</u> ard <u>O</u> ption (ディーラオプション) MPCS : <u>M</u> ultiplex <u>C</u> ontrol <u>S</u> ystem (ホンダ車載LAN) PCU : <u>P</u> ower <u>C</u> ontrol <u>U</u> nit ワンプッシュスタート : HONDAスマートキーコントロールユニット					

ホンダ／アキュラソフト 作業サポート一覧

対象システム	作業サポート項目名	
PGM-FI（エンジン）	アイドリングストップ	ECUリセット
	スタータ始動回数確認	インジェクタ気筒別停止
	アイドリングストップ	カーボン堆積補正值クリア
	スタータ始動回数クリア	クランクパターンクリア
	アイドリングストップ	クランクパターン学習
AT/CVT/DCT	スタータ始動回数強制書込	
	ECUリセット	電動オイルポンプ強制駆動
	シフトソレノイドバルブテスト	傾斜センサ初期学習
	TCM初期化のガタ詰め	シンクロ位置学習
	エア抜き確認	クラッチ動的特性学習
	リファレンス位置確認	リフィルオリフィス開閉
	ギヤ位置学習	7DCT発進遅れ判定
	クラッチ静的特性学習	
ABS/VSA	全センサ中点学習	VSAセンサの中点書込み
EDLC	EDLCモジュール放電	EDLCモジュール脱着・廃却時強制放電
	EDLCモジュール充電	EDLCモジュール使用履歴クリア
EPS	シグナルテスト	モーションアダプティブ
	トルクセンサ学習	EPSコントロール オン/オフ
IMA	IPU冷却ファン強制駆動	HVバッテリー交換時リセット
	モータロータポジションセンサ学習	HVバッテリーECU交換
エクステリアライト	ヘッドライト初期位置学習	
カメラ/レーダ統合制御システム	レーダエイミング	カメラエイミング
シティブレーキアクティブシステム	機能点検	レーダ校正
電子制御パーキングブレーキ	メンテナンスモード	傾斜センサの中点学習
電動サーボブレーキシステム	センサ0点学習	強制ノンサーボモード
ハイドロブースタ	センサ0点学習	
ボディ：BCM	パワーウィンドウ学習	ATFサービスリセット
	エンジンオイルサービスリセット	
ボディ：コンビネーションメータ	ファンクションテスト	
その他	SCSショートモード	車体番号読取

ホンダ／アキュラソフト カスタマイズ機能一覧

対象システム	カスタマイズ項目名
ボディ：リヤワイパ	リバース連動設定

対応年式	2000年11月～2019年
ソフトウェア	Ver.6.10

三菱ソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード読取/ 消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
MPI/GDI/ディーゼル	○	○	○	次項参照
AT/CVT/TC-SST	○	○	○	
ABS/ASC/ASTC/WSS	○	○	○	
SRSエアバッグ	○	○		
4WD	○	○		
4WS/パワステ/チルト	○	○		
ACC/FCM	○	○	○	
AFS/ACL/Leveling	○	○	○	
AND	○	○		
AUDIO	○	○		
Auto Stop & Go (AS&G)	○	○		
AWC	○	○	○	
AYC/ACD	○	○	○	
BMU	○	○		
BMU (SUB)	○	○		
BSW	○	○	○	
BSW (SUB)	○	○	○	
CAN/LIN/SWSコンバータ	○			
COMP&HTR/ヒートポンプ	○	○		
CORNER SENSOR/BACK SENSER	○	○		
CORNER SENSOR/SONAR	○	○		
DCDC コンバータ	○	○		
DCU	○	○		
e-Call	○	○		
EPB	○	○		
ETACS	○	○		
ETACS/イモビライザ	○	○		
EV/MiEV リモートシステム	○	○		
EV ECU	○	○		
FCM/LDW/AHB	○	○	○	
F-MCU	○	○		
Gateway	○	○	○	
GCU	○	○		

三菱ソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード読取/ 消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
HBB	○			次項参照
HFM	○	○		
KOS/IMMO/Keyless	○	○		
KOS/OSS/IMMO/Keyless	○	○		
LIN	○			
MCU	○		○	
OBC	○	○		
OCM	○	○		
OSS	○	○		
PHEV	○	○		
RHT/トップスタック	○	○		
R-MCU	○	○		
SATELLITE RADIO	○	○		
SS4 II /ES4	○	○		
SWS	○			
TCL	○			
アシストバッテリー	○			
イモビライザ	○	○		
エアコン	○	○		
オートマチックハイビーム	○			
カメラ	○			
キーレスオペレーション	○	○		
クルーズコントロール	○	○		
後側方モニター	○			
コンプレッサ	○			
サスペンション	○			
シフトレバー	○	○		
ディスプレイ	○			
電気温水ヒータ	○	○		
電動スライドドア 右側	○	○		
電動スライドドア 左側	○	○		
電動パーキング	○			
パワーゲート	○	○		
ハンドル角センサ	○		○	
プレビューディスタンス	○			

三菱ソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード読取/ 消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
ヘッドアップディスプレイ	○			次項参照
フロントカメラ	○	○		
マルチアラウンドモニター	○	○	○	
メータ	○	○	○	
レーン逸脱警報	○	○	○	
【参考】				
MPI：Multi Point Injection		FCM：Forward Collision Mitigation system		
GDI：Gasoline Direct Injection		(前方衝突被害軽減ブレーキシステム)		
TC-SST：Twin Clutch Sport Shift Transmission		LDW：Lane Departure Warning（車線逸脱警報）		
ASC：Active Stability Control（横滑り防止装置）		AHB：Automatic High Beam		
ASTC：Active Stability & Traction Control		GCU：Generator Control Unit		
ACL：Active Cornering Light		HBB：Hydraulic Brake Booster		
AWC：All Wheel Control		KOS：Keyless Operation System		
AYC：Active Yaw Control		MCU：Motor Control Unit		
ACD：Active Center Differential		OBC：On Board Charger（車載充電器）		
BMU：Battery Management Unit		SS4：Super Select 4WD		
SWS：Smart Wiring System		TCL：Traction Control System		
EPB：Electric Parking Brake		DCU：Dosing Control Unit（尿素SCRユニット）		
ETACS：Electronic Time and Alarm Control System				

三菱ソフト 作業サポート一覧

対象システム	作業サポート項目名	
エンジン	学習値リセット	バッテリー電流センサ中立点学習
	DPFシステム異常サービス	スタータカウンタ書込み
	DPF交換サービス	スタータカウンタ初期化
	DPF差圧センサ交換サービス	DPF再生
	NOxトラップ触媒交換サービス	DPF再生 Drive
	エンジンオイル交換サービス	インジェクタID 情報
	サプライポンプ交換サービス	インジェクタID 書込み
	リニアA/Fセンサ交換サービス	微小噴射量学習
	燃料消費量初期化	走行距離リセットインジェクタ洗浄
	排気インジェクタ清掃サービス	SCRシステム修理完了
	空燃比学習リセット	
AT/CVT	学習値設定	コントロールバルブ初期化 & 学習値リセット
	スローセンサ校正	制御学習値リセット
	オイル劣化度データ読取	CVTオイル劣化度数
	初期化	電動オイルポンプエア抜き
ABS	エア抜き	ステアリングアングル校正
	全センサ校正	減圧・増圧動作点検
	Gセンサ校正	HU2次配管エア抜き
	横Gセンサ校正	全センサ中立点学習
	マスターシリンダ圧力校正	センサ中立点学習
ACC/FCM	レーザーレーダー点検	レーダー調整開始
ACD	エア抜きモード	油温確認モード
AFS/ACL/Leveling	HS初期位置クリア	ヘッドライトレベリング初期化
	HS初期位置学習	車高値初期化
AWC	センターカップリング動作チェック	センターカップリング推定温度
	フロントカップリング動作チェック	フロントカップリング推定温度
	制御OFF	ハンドル角センサ補正量
AYC	横Gセンサ中立点学習	AYC作動チェック左
	前後Gセンサ中立点学習	AYCエア抜き
	AYC作動チェック右	制御OFF
BMU	駆動用バッテリー容量測定(準備)	駆動用バッテリー容量測定(処理)
	駆動用バッテリー自動容量測定	
BSW	レーダー認識角度点検	
BSW (SUB)	レーダー認識角度点検	
EV	学習値初期化	
FCM/LDW/AHB	AHB機能点検モード	カメラ軸調整

三菱ソフト 作業サポート一覧

対象システム	作業サポート項目名	
MCU	コンデンサ放電	
SAS	ステアリングアングルセンサ校正	
サービス	学習値リセット	補正值リセット
ハンドル角センサ	中立学習	車体番号読取
フロントカメラ	カメラエーミング	
マルチアラウンドモニター	キャリブマーカー範囲表示 [フロントカメラ・リヤカメラ ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]	キャリブレーション [全カメラ・フロントカメラ・リヤカメラ ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]
	フロント&バードアイビュー表示	
メータ	サービスリセット	インジケータオートテスト
	LCDオートテスト	ブザーオートテスト
	イルミネーションオートテスト	指針オートテスト
レーン逸脱警報	全補正值リセット	カメラ初期化
	カメラ画像補正值リセット	カメラ画像調整
	カメラ初期化データリセット	
その他	サービスリセット	車体番号読取

三菱ソフト カスタマイズ機能一覧

カスタマイズ項目名		
シートベルト警告音設定	パーキングブレーキ警告灯設定	アンサーバック設定
F Fogランプ設定	セキュリティアラーム設定	

対応年式	1998年10月～2020年9月
ソフトウェア	Ver.4.61

スズキソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能				
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ	
エンジン／パワートレイン	○	○		次項参照	
トランスミッション（AT/CVT/AGS）	○	○	○		
ABS/ESP	○		○		
エアバッグ	○				
4WD	○				
AC	○				
BCM	○				
EMCD	○				
EV_MOTOR	○				
EV_AC	○				
アイドリングストップ	○		○		
アクティブクルーズコントローラ	○		○		
レーダーブレーキサポート アダプティブクルーズコントローラ	○		○		
オートレベリング	○		○		
カメラコントローラ（全方向モニタ用）	○				
キーレススタート	○				
コンビネーションメータ	○				
デュアルカメラブレーキサポート	○		○		
デュアルセンサブレーキサポート	○		○		
パワーステアリング	○				
メータ	○				
ライティング & ターンシグナル	○				
【参考】					
ESP：Electronic Stability Program					
EMCD：Electro Magnetic Control Device（パートタイム4WD）					

スズキソフト 作業サポート一覧

対象システム	診断機能	
AT	クラッチ/トランスアクスル初期化	クラッチクランプ位置制御
	クラッチ調整制御	クラッチ初期化
	トランスアクスル初期化	ニュートラル位置設定
AGS	AGS学習値一括設定	油圧ラインオイル排出
	シフトタワー学習値設定	AGS学習値表示
	2速固定解除	メンテナンス用変速回数初期化
	クラッチ学習設定	
CVT	CVT学習値設定	電動オイルポンプエア抜き
	スローブセンサ校正	
ABS	減圧・増圧動作点検	HU2次配管エア抜き
アイドリングストップ	スタータ駆動回路書込	スタータデータリセット
	スタータ駆動回路リセット	スタータデータコピー(保存/書込み)
アクティブクルーズコントローラ	レーダーセンサ エーミング調整	
オートレベリング	車高値初期化	
ステレオカメラ	エーミング調整値クリア	エーミング再調整
	エーミング調整	
デュアルカメラブレーキサポート	エーミング調整	
デュアルセンサブレーキサポート	エーミング調整	
レーダーブレーキサポート	レーザーレーダー点検	バリエーション書込み
レーダーブレーキサポート	エーミング調整	
アダプティブクルーズコントローラ	起動	

スズキソフト カスタマイズ機能一覧

カスタマイズ項目名		
コーナリングランプ設定	携帯リモコン電池消耗警告	セキュリティアラーム設定
キーレススタートシステム機能	携帯リモコン検出範囲外警報	エネルギーフローインジケータ
アンサバック設定(車外ブザー)	リモート格納ミラー設定	エコスコア
アンサバック設定	パーキングブレーキ戻し忘れ警告	A-STOP時間・節約燃料
DRL設定	ターンシグナルランプ設定	

対応年式	2000年5月～2020年6月
ソフトウェア	Ver.5.53

ダイハツソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
EFI	○	○		次項参照
A/T	○	○		
CVT	○	○	○	
ABS/VSC	○	○	○	
DVS	○	○		
A/B	○			
4WD	○			
ACC	○		○	
BSMマスタ	○			
BSMスレーブ	○			
DSS	○	○	○	
EPS	○	○		
ERS	○	○		
eco IDLE	○	○	○	
IMB	○			
IMG	○	○	○	
ITC	○			
KFS	○			
PCB	○	○	○	
PSB-D（運転席側）	○	○		
PSB-P（助手席側）	○	○		
PSD_LH	○	○		
PSD_RH	○	○		
PTC	○			
Roof	○	○		
オートA/C	○			
オートレベリング	○			
カメラ	○		○	
コンビスイッチ	○			
ステレオカメラ	○		○	
セントラルゲートウェイ	○			
ソナー	○		○	
舵角センサ	○			

ダイハツソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
電源	○			次項参照
フロントソナー	○		○	
ボデー	○			
メータ	○	○		
モニタカメラ	○		○	
ルーフ	○	○		
【参考】				
EFI：E <u>l</u> ectronic <u>F</u> uel <u>I</u> njection		ITC：ボデー統合ECU		
DVS：Daihatsu Vehicle Stability control（横滑り防止装置）		KFS：Key Free System		
ACC：A <u>d</u> aptive <u>C</u> ruise <u>C</u> ontrol		PCB：Pre-Crash Brake		
DSS：Driving Support System（運転支援システム）		PSB：P <u>r</u> e-Crash <u>S</u> heet <u>B</u> elt		
ERS：E <u>n</u> ergy <u>R</u> ecovery <u>S</u> ystem（エネルギー回生システム）		PSD：Power <u>S</u> lide <u>D</u> oor		
IMB：I <u>m</u> mo <u>b</u> ilizer		Roof：電動開閉式ルーフ		
IMG：前方監視カメラ				

ダイハツソフト 作業サポート一覧

対象システム	作業サポート項目名	
ABS	2次系リペアエア抜き	モード移行
A/B	チェックモード移行	
ACC	レーダークルーズ光軸調整	
CVT	CVT ECU初期学習	
DSS	レーンレコグニッションカメラ光軸調整	
eco IDLE	スタータ始動回数の確認	スタータ始動回数の消去
	スタータ始動回数の書込み	
EPS	チェックモード移行	
IMG	レーンレコグニッションカメラ光軸調整	
PCB	レーザレーダ光軸調整	
カメラ	フロントカメラ光軸調整	単眼カメラ光軸調整
ステレオカメラ	ステレオカメラ光軸調整	
ソナー	ソナーエリア点検・調整	
フロントソナー	ソナーエリア点検	
モニタカメラ	モニタカメラ光軸調整	

ダイハツソフト カスタマイズ機能一覧

カスタマイズ項目名		
Frワイパ車速感応間欠	ナイトビュー歩行者検知ブザー	欧州ヘッドランプ点灯アドバイス
IG OFF時ドアアンロックモード	ブザーモード	強制停止状態
IG OFFイルミモード	ブザー吹鳴音量選択LH	検査モード完了フラグ
アンサーバックハザード動作	ブザー吹鳴音量選択RH	指針演出
エコバー表示	フラッシャーブザー	車速感応ドアロックモード
エコランプ、エコランプ/指針	ベルトインフォメーション	電格ミラーオート電格制御
エントリー制御モード	リヤワイパモード	燃費計
キー抜き忘れブザー音圧	リヤワイパ間欠作動時間	燃料警告ブザー
キー抜き忘れブザー吹鳴周期	ワイヤレス作動選択LH	発進通知カスタマイズ情報
シフト連動ドアアンロックモード	ワイヤレス作動選択RH	閉作動中ブザー選択LH
シフト連動ドアロックモード	運転席SW 作動選択LH	閉作動中ブザー選択RH
タコメータ応答性切替え	運転席SW 作動選択RH	温度調整感度

対応年式	2002年4月～2020年
ソフトウェア	Ver.6.30

マツダソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
PCM（エンジン）	○	○	○	次項参照
TCM（トランスミッション）	○	○	○	
ABS/DSC	○	○	○	
RCM（エアバッグ）	○	○		
エンジン(※1)	○			
トランスミッション(※2)	○			
ABS(※3)	○			
エアバッグ(※3)	○			
4×4（e-4WD）	○			
ACU	○			
AM	○			
AFS/ALM（ヘッドライト）	○		○	
BCM/GEM	○			
BSM	○		○	
BSML	○		○	
BSMR	○		○	
CMU	○			
DCDC	○			
DCM	○			
DHS	○			
DSM	○			
EATC（エアコン）	○			
ECRB（電子制御回生協調ブレーキ）	○		○	
EPB	○			
EPS（電動パワステ）	○	○	○	
EPS（電動パワステ）(※3)	○			
FSC(※4)	○			
FSC	○	○	○	
ESU	○			
EVP	○			
HUD	○			
HV-ECU	○		○	
IC（メータ）	○			

マツダソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
ICCM	○			
LCM	○			
LPSDM	○			
MID	○			
PLG	○			
PSM	○			
RHT	○			
RPSDM	○			
R_BCM（リアボディ）	○			
RKE	○			
RSML/RWM	○			
RSMR	○			
RVM	○		○	
SBS/MRCC	○	○	○	
SCBS	○	○	○	
VMC	○			
エアコン	○			
スマートスタートユニット	○			
左スライドドア	○			
ボディ	○			
右スライドドア	○			
リモートキー	○			

マツダソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
※1：KOEO/KOER セルフテスト機能あり		KOEO：Key On Engine Off		
※2：KOEO セルフテスト機能あり		KOER：Key On Engine Running		
※3：オンデマンドセルフテスト機能あり				
※4：セルフテスト(ODDTC)				
【参考】				
ACU：Audio Control Module				
AM：Amp Module				
BSM：Blind Spot Monitor				
CMU：Connectivity Master Unit				
DCM：Data Communication Module				
DHS：Deployable Hood System				
DSM：Driver Seat Module				
EPB：Electrical Parking Brake				
ESU：Electrical Supply Unit				
FSC：Forward Sensing Camera				
ICCM：Intelligent Cruise Control Module				
LCM：Light Control Module				
LPSDM：Left Power Slide Door Module				
MID：Multi Information Display				
PLG：Power Lift Gate				
PSM：Parking Sensor Module				
RCM：Restraint Control Module				
RHT：Retractable Hard Top				
RPSDM：Right Power Slide Door Module				
RKE：Remote Keyless Entry				
RSML：Rear Power Seat Control Module Left				
RWM：Rear Onetouch Walkin Control Module				
RSMR：Rear Power Seat Control Module Right				
RVM：Rear Vehicle Monitor				
SBS：Smart Brake Support				
MRCC：Mazda Radar Cruise Control				
SCBS：Smart City Brake Support				
VMC：360° View Monitor Control Module				

マツダソフト 作業サポート一覧

対象システム	作業サポート項目名	
エンジン	インジェクタコード登録（ID読取）	O2センサデーターリセット
	インジェクタコード登録（手動ID登録）	DPFデーターリセット
	インジェクション量の修正	EGRバルブ初期化
	DPF再生	ETB初期化
	オイル劣化の集積値リセット	ターボチャージャ初期化
	フューエルポンプデーターリセット	車体番号読取（OBD2モード9）
	インジェクタデーターリセット	セジメンタデーターリセット（OBD2モード9）
	MAFセンサデーターリセット	PCMデーターリセット
i-stop関連	スタターリレー作動回数リセット	スタターモータ作動回数リセット
	フューエルポンプリレー作動回数リセット	フューエルポンプ作動回数リセット
	パワーリレー作動回数リセット	パワードライブリレー作動回数リセット
	サブバッテリー累積作動回数リセット	
TCM	傾斜センサ学習	油圧センサ学習クリア
	傾斜センサ学習値クリア	油圧センサ学習
ABS/DSC	ブレーキ油圧センサ初期化	縦方向加速度センサ初期化
	横方向加速度センサ初期化	ABS/DSCセンサ初期化
	ヨーレートセンサ初期化	TPMSリセット
AFS/ALM	オートレベリングセンサ初期化	アクチュエータテスト
BSM	BSMエーミング	
ECRB	バックアップメモリ消去	ヨーレートGセンサ0点消去
	ECRBテストモード点検	モード移行
FSC	走行エーミング	静止エーミング
HV-ECU	モード移行	
RVM	RVMエーミング	
SBS/MRCC	レーダ・エーミング	SBS/MRCC初期化
SCBS	レーザセンサ点検	
電動パワステ	舵角キャリブレーション	

マツダソフト カスタマイズ機能一覧

対象システム	カスタマイズ項目名	
ボディ系統	ドア開時のインテリア照明点灯時間	スマートブレーキサポート警報音量
	ドア閉時のインテリア照明点灯時間	ウインカー音量
	アドバンスキーレス機能	アンサーバックブザー音量設定
	オートロック機能	キーバッテリー低下警報設定
	オートリロックタイマ設定	ワーニングブザー音量設定
	アドバンスキーのチャイム音量	レイン/ライトセンサ感度調整
	ライト消し忘れ警報音量	

対応年式	2000年8月～2020年11月
ソフトウェア	Ver.5.62

スバルソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
エンジン	○			
トランスミッション (AT/CVT)	○		○	
ABS/VDC	○		○	
エアバッグ	○			
アイサイト	○		○	
アイドリングストップ	○		○	○
インパクトセンサ	○			
インフォテインメント	○			
A/C (エアコンディショナ)	○		○	
オートライト&ワイパー	○		○	○
キーアクセス	○			
キーレスアクセスシステム (照合ECU)	○			
キーレスアクセスシステム (電源ECU)	○		○	
キーレスアクセスシステム (G/W ECU)	○			
キーレスアクセス&プッシュスタート	○			
キーレスエントリー	○			
後側方警戒支援システム(RH)	○		○	
後側方警戒支援システム(LH)	○		○	
後退時自動ブレーキ	○			
高電圧バッテリー	○			
コンビネーションメータ	○			○
車両接近通報	○			
前側方レーダ (RH)	○		○	
前側方レーダ (LH)	○		○	
追従クルコンレーダー	○			
電動パワステ	○			
統合ユニット	○			○
ドライブモータ	○			
ハイブリッド パワートレインコントロールシステム	○		○	
バッテリーエネルギーコントロールシステム	○			
パーキングブレーキ	○		○	
パワーウィンドウ	○		○	
パワーウィンドウ(運転席)	○			

スバルソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
パワーウィンドウ(助手席)	○			
パワーウィンドウ(後席右)	○			
パワーウィンドウ(後席左)	○			
パワーウィンドウ(スイッチ)	○			
パワーシートメモリ	○			
パワーステアリング	○		○	
ブレーキ負圧ポンプシステム	○			
フロント&サイド カメラ/マルチビ ューモニタ	○		○	
ヘッドライト	○			
ヘッドライト/フォグライト	○			
ボディコントロール	○			
歩行者保護	○			
マルチディスプレイ	○			
マルチファンクションディスプレイ	○			
メータ	○			
リモートエンジンスタート	○			
【参考】				
VDC : Vehicle Dynamics Control (横滑り防止装置)				

スバルソフト 作業サポート一覧

対象システム	診断機能	
AT/CVT	AT学習モード	クリアメモリ2
	AT学習値クリア	EOP点検モード
	リヤデフ点検モード	始動回数クリア
	エア抜き	始動回数読み込み
	AWD ON/OFF切替モード	始動回数書き込み
	ATF油量調整	テストモード切替
ABS/VDC	ブレーキメンテナンスモード	舵角センサ中立&横Gセンサ0点設定モード
	ABS機能チェックモード	前後Gセンサ&横Gセンサ0点設定モード
	VDC機能チェックモード	ブレーキランプ点灯駆動
	VDCセンサ中点設定モード	プログラムID
	電動パーキングブレーキ強制解除モード	モード移行
アイサイト	画像表示/切替	走行エーミング
	パラメータの選択（車両情報登録）	1.走行による自動調整 2.走行による機能確認
	パラメータの確認（車両情報登録）	データ表示
	調整値クリア	レーンキープアシスト学習値クリア
	カメラ全調整モード（交換/脱着）	ヒータ+ファン強制駆動
	アイサイト全初期化	
アイドリングストップ	スタータ始動回数読取/書込	スタータ始動回数リセット
A/C（エアコンディショナ）	可変コンプレッサ慣らし運転	アクチュエータ原点リセット
オートライト&ワイパー	センサ初期設定	
キーレスアクセス（電源ECU）	電源自動OFFキャンセル	
後側方警戒支援システム(RH)	レーダ軸調整	
後側方警戒支援システム(LH)	レーダ軸調整	
前側方レーダ(RH)	レーダ軸調整（H）	レーダ軸点検1
	学習値クリア	
前側方レーダ(LH)	レーダ軸調整	レーダ軸点検1
	学習値クリア	
ハイブリッドパワートレイン コントロールシステム	走行モード（モーター作動無し）	走行モード (オートスタートストップ作動なし&モーターのみ走行無し)
パーキングブレーキ	フォースセンサキャリブレーションモード	パラメータ初期化モード
	パーキングブレーキ取外しモード	
パワーウィンドウ	ダイアグコード+窓位置情報クリア	
パワーステアリング	ステアリングセンサ補正	
フロント&サイドカメラ /マルチビューモニタ	フロントカメラガイド線調整	サイドカメラガイド線調整
	リアカメラガイド線調整	
その他	HV整備モード	

スバルソフト カスタマイズ機能一覧

対象システム	診断機能	
統合ユニット	室内灯消灯時間	セダン/ワゴン設定
	自動施錠時間	MT/AT設定
	Rデフォッグ作動モード	雨滴検知センサ有無設定
	警報ON/OFF設定	シートメモリ有無設定
	衝撃センサON/OFF設定	照度センサ有無設定
	警報監視遅延設定	工場モード再設定
	キー閉じ込め防止	オートワイパ/INT切替設定
	衝撃センサ有無設定	ワンタッチウインカ機能有無
	ブザー呼鳴設定	リバース連動リアワイパ機能有無
	非常警告灯点滅設定	TPMS有無
	自動施錠設定	運転席セレクトアンロック
	キーレス設定初期化	Rゲートセレクトアンロック
	各種機能設定初期化	EPB有無
	セキュリティ設定初期化	キーレスブザー音量
	セレクトアンロック切替	緊急ブレーキハザードランプ
	半ドア対策	ワイパデアイサ有無
	アラーム連動ルームランプ切替	リアフォグ有無
	オートA/C ECU有無	イルミコントロール有無
アイドリングストップ	ターンシグナルON停止禁止設定	ワイパON停止禁止設定
オートライト&ワイパー	オートライト感度調整	
コンビネーションメーター	外気温補正值	EPS設定有無状態
	平均燃費補正值	デモモード許可/非許可
	シートベルト第2段階警報実施有無	