

対応年式	1996年～2018年
ソフトウェア	Ver.4.76.1225

VW (フォルクス・ワーゲン) ソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
01. エンジン	○		○	
11. エンジン2	○			
02. トランスミッション	○			
03. ABS	○			
15. エアバッグ	○			
05. アクセス/スタートシステム	○			
07. コントロールヘッド	○			
08. A/C(エアコン)	○			
09. 車両エレクトリカルシステム	○			○
10. パーキングアシスト	○			
13. ACC	○			
16. ステアリング	○			
17. インstrument	○		○	○
21. バッテリーマネージメント2	○			
29. 左ヘッドライト	○			
34. レベルコントロール	○			
39. 右ヘッドライト	○			
3C. レーンチェンジアシスト	○			
44. ステアリングアシスト	○			
4B. マルチファンクションモジュール	○			
53. EPB(パーキングブレーキ)	○			
55. ヘッドライト	○		○	
5C. レーンデパーチャアシスト	○			
5F. インフォメーションエレクトロニクス1	○			
6C. リヤビューカメラシステム	○			
74. ランニングギヤコントロール	○			
81. ACC2	○			
8C. HVバッテリー	○		○	
A5. ドライバアシストシステム7フロントセンサー	○			
C4. ボルテージコンバーター	○			
CD. ACCレーザー	○			
CF. レーンチェンジアシスト2	○			
DB. フロントエッジレーダー1	○			
DC. フロントエッジレーダー2	○			
データバス診断インターフェイス	○			

VW（フォルクス・ワーゲン）ソフト 作業サポート一覧

作業サポート項目名		
車体番号読取	ユニットID読取	サービスインターバルリセット
サービスリマインダ初期化	EPB解除	ヘッドライト基本設定
バッテリーアダプテーション		

VW（フォルクス・ワーゲン）ソフト カスタマイズ機能一覧

対象システム		
09. 車両電気リカルシステム	デイルイト設定	
17. インストルメント	シートベルト警告音ON-OFF設定	

対応年式	1997年～2018年
ソフトウェア	Ver.4.76.1224

AUDIソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
01. エンジン	○		○	
11. エンジン2	○			
02. トランスミッション	○			
03. ABS	○			
15. エアバッグ	○			
05. アクセス/スタートシステム	○			
07. コントロールヘッド	○			○
08. A/C(エアコン)	○			
09. 車両電気リカルシステム	○			○
10. パーキングアシスト	○			
13. ACC	○			
16. ステアリング	○			
17. インストルメント	○		○	○
21. バッテリーマネージメント2	○			
29. 左ヘッドライト	○			
34. レベルコントロール	○			
39. 右ヘッドライト	○			
3C. レーンチェンジアシスト	○			
44. ステアリングアシスト	○			
4B. マルチファンクションモジュール	○			
53. EPB(パーキングブレーキ)	○		○	
55. ヘッドライト	○		○	
5C. レーンデパーチャアアシスト	○			
5F. インフォメーションエレクトロニクス1	○			
6C. リヤビューカメラシステム	○			
74. ランニングギヤコントロール	○			
81. ACC2	○			
8C. HVバッテリー	○		○	
A5. ドライブアシストシステム7フロントセンサー	○			
C4. ボルテージコンバーター	○			
CD. ACCレーザー	○			
CF. レーンチェンジアシスト2	○			
DB. フロントエッジレーダー1	○			
DC. フロントエッジレーダー2	○			
データバス診断インターフェイス	○			

AUDIソフト 作業サポート一覧

作業サポート項目名		
車体番号読取	ユニットID読取	サービスインターバルリセット
サービスリマインダ初期化	EPB解除	ヘッドライト基本設定
バッテリーアダプテーション		

AUDIソフト カスタマイズ機能一覧

対象システム		
07. コントロールヘッド	TVアクティベート	
09. 車両電気リカルシステム	デイルイト設定	
17. インストルメント	シートベルト警告音ON-OFF設定	ニードルスリーブ設定

対応車種	下記参照
ソフトウェア	Ver.3.77

MERCEDES BENZソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
エンジン	○		○	
ドライブトレイン(PTCU)	○			
トランスミッション	○			
ABS/ESP	○		○	
エアバッグ	○			
COMMAND・システム	○			
EFB・電動パーキングブレーキ	○			
FASコントロールユニット	○			
SAM・信号集録モジュール	○		○	
SBC	○		○	
アクティブサービスシステム	○			
アクティブボディコントロール(ABC)	○			
インストルメント	○		○	
クライメート	○			
触媒還元(SCR)	○			
ディストロニック(DTR)	○			
パーキングブレーキ	○		○	
パークトロニック	○			
バックアップ・カメラ(RFK)	○			
パリオーフ	○			
パワーステアリング	○		○	
ヘッドユニット	○			
マルチファンクション・カメラ(MFK)	○			
レーダ・センサ(SGR)	○			
左フロントRevGus	○			
右フロントRevGus	○			
左リヤ外側レーダ・センサ(IRS-HLA)	○			
右リヤ外側レーダ・センサ(IRS-HRA)	○			
左リヤ外側近接領域レーダ (NBR-HL)	○			
右リヤ外側近接領域レーダ (NBR-HR)	○			
360°カメラ	○			

MERCEDES BENZソフト 対応車種一覧

クラス	型式	
Aクラス	W169 (2015年12月以降)	W176
	W177	
Bクラス	W245 (2015年12月以降)	W246
Cクラス	W204	W205
CLクラス	C216	
CLAクラス	C117	
CLSクラス	W218	W219
Eクラス	W211	W212
Gクラス	W463 (2009年3月以降)	
GLSクラス	X166	
Sクラス	W221	W222
SLクラス	W231	
Vクラス	BR447	

MERCEDES BENZソフト 作業サポート一覧

作業サポート項目名		
車体番号読取	ユニットID読取	車両情報読取
サービスインターバルリセット	バッテリー交換	スタータ交換
EPB取付け位置	ディストロニック(DTR)センサ調整	SBC (作動解除、作動開始)
G&ヨーレートセンサ較正	カメラ (MFK) キャリブレーション	車両情報

対応車種	次項参照
ソフトウェア	Ver.5.08.1356

BMWソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
エンジン	○		○	
トランスミッション	○		○	
ABS/DSC	○		○	
エアバッグ	○			
CBSリセット1			○	
CBSリセット2			○	
A/C	○			
CIC/HU-H	○			
CID	○			
EDC	○			
EVシステム	○			
FEM	○			
FRM	○			
HSR	○			
PDC	○			
REM	○			
SAS	○			
SCR	○			
TCB	○			
アクティブサウンド	○			
アクティブステアリング	○			
アラウンドビューカメラ	○			
インストルメント	○			
運転席シート	○			
電気リカルマシンエレクトロニクス	○			
カーアクセス	○			
カメラアシスト	○			
ギヤセクタースイッチ	○			
クラッシュセーフティモジュール	○			
クルーズコントロール	○			
ゲートウェイ	○			
後席エアコン	○			
高電圧バッテリー	○			
コムボックス	○			

BMWソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
コントローラー	○			
サウンドジェネレーター	○			
車線変更警報	○			
ジャンクションボックス	○			
充電器	○			
充電インターフェースモジュール	○			
助手席シート	○			
ステアリングスイッチ	○			
センタールーフ	○			
セントラルゲートウェイ	○			
タッチボックス	○			
テールゲート	○			
電氣的デジタルモーターエレクトロニクス	○			
電動パワステ	○			
電動モーター	○			
統合シャーシ	○			
トランスファケース	○			
燃料タンク圧制御	○			
パーキングブレーキ	○			
パークトロニック	○			
ハイトレベルコントロール	○			
発電用エンジン	○			
発電用モータ	○			
左LEDライト	○			
左可逆リトラクター	○			
左ヘッドライト	○			
ビデオモジュール	○			
フューエルポンプ	○			
ボディドメイン	○			
右LEDライト	○			
右可逆リトラクター	○			
右ヘッドライト	○			
メモリーマネジメントコントロール	○			
レンジエクステンダーデジタルモーターエレクトロニクス	○			

BMWソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
レンジエクステンダー・電気リカルマシネレクトロニクス	○			
【参考】 CIC : Car Information Computer HU-H : Headunit High CID : Central Information Display EDC : Electronic Damper Control FRM : Fussraum Modul (ボディ系コントロールユニット) HSR : Hinterachs-Schräglaufregelung (サスペンション) PDC : Park Distance Control SAS : SA-Steuergerät (統合コントロールユニット) SCR : Selective Catalytic Reduction TCB : Telematics Communication Box				

BMWソフト 対応車種一覧

シリーズ	型式			
1シリーズ	E81	E82	E87	E88
	F20	F40		
2シリーズ	F44	F45	F46	
3シリーズ	E90	E91	E92	E93
	F30	F31	F34	G20
	G21(※)			
4シリーズ	F32	F36	F82	
5シリーズ	E60	E61	F10	F11
	G30			
6シリーズ	E63	E64	F06	F13
7シリーズ	E65	E66	F01	F02
	G11			
8シリーズ	G14(※)	G15(※)	G16	F91(※)
	F92(※)			
Xシリーズ	E84 (X1)	F48 (X1)	F39 (X2)	F97 (X3M) (※)
	F25 (X3)	F26 (X4)	G01 (X3)	F98 (X4M) (※)
	E70 (X5)	E71 (X6)	F15 (X5)	F16 (X6)
	G05 (X5)	F95 (X5M) (※)	F96 (X6M) (※)	G06 (X6) (※)
	G07 (X7) (※)			
Zシリーズ	E89 (Z4)	G29 (Z4)		
Iシリーズ	I01 (I3)			

※車両選択の際、「自動検出」でのみ対応

BMWソフト 作業サポート一覧

対象システム	作業サポート項目名	
CBSリセット1	エンジンオイル	リアブレーキ
	スパークプラグ	クーラント
	フロントブレーキ	
CBSリセット2	エンジンオイル	フロントブレーキ
	マイクロフィルタ	リアブレーキ
	ブレーキ液／ブレーキフルード	排ガス点検
	法定点検	車両チェック
エンジン	空燃比学習リセット	
トランスミッション	学習値リセット	
ABS	エア抜き	高電圧バッテリー充電履歴
	データレベル読取	RDMEサービススタート
カメラベースドライバースタントシステム	KAFAS：キャリブレーション	キャリブレーション状態表示
	KAFAS：キャリブレーションのリセット	
その他	車体番号読取	バッテリー交換
	データレベル読取	サービスインターバルリセット
	スターター交換	EPB整備モード
【参考】 RDME：R <u>a</u> nge E <u>x</u> tender <u>D</u> igital E <u>n</u> gine <u>M</u> oter <u>E</u> lectronics		

対応車種	R55/R56/R57/F55/F56
ソフトウェア	Ver.5.08.1355

MINIソフト 診断機能一覧

対象システム	診断機能			
	故障コード 読取/消去	フリーズフレームデータ	作業サポート	カスタマイズ
エンジン	○			
DME/DDE	○			
トランスミッション	○		○	
EGS	○			
ABS/DSC	○		○	
エアバッグ	○			
CBSリセット1			○	
CBSリセット2			○	
ACC	○			
CIC/HU-H	○			
MRS	○			
RDC	○			
SZL	○			
エアコン	○			
ゲートウェイ	○			
コントローラー	○			
タッチボックス	○			
電動パワステ	○			
左フロントライト	○			
ボディドメイン	○			
右フロントライト	○			
メータ	○			
【参考】 ACC : <u>A</u> ctive <u>C</u> ruise <u>C</u> ontrol MRS : <u>M</u> ultiple <u>R</u> estraint <u>S</u> ystem SZL : <u>S</u> teering <u>A</u> ngle <u>S</u> ensor RDC : <u>T</u> yre <u>P</u> ressure <u>S</u> ensor				

MINIソフト 作業サポート一覧

対象システム	診断機能	
CBSリセット1	エンジンオイル	リアブレーキ
	スパークプラグ	クーラント
	フロントブレーキ	
CBSリセット2	エンジンオイル	フロントブレーキ
	マイクロフィルタ	リアブレーキ
	ブレーキ液／ブレーキフルード	排ガス点検
	法定点検	車両チェック
エンジン	空燃比学習リセット	
トランスミッション	学習値リセット	
ABS	エア抜き	
カメラベースドライバアシスタントシステム	KAFAS：キャリブレーション	キャリブレーション状態表示
	KAFAS：キャリブレーションのリセット	
その他	車体番号読取	バッテリー交換
	データレベル読取	サービスインターバルリセット
	スターター交換	